

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある
内容を示しています。

△注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある
内容を示しています。

図記号について

○禁止 してはいけない内容を表しています。

①必ず 行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

●乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、○禁止 してはいけない内容を表しています。

*やけどやけの原因になります。

●油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温を200°C以上にしない)で ○禁止 ください。

*油が出来るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。

●調理中は、そばを離れないでください。

○禁止

*発火し、火災の原因になります。

●揚げ物調理はしないでください。

○禁止

*引火し、火災の原因になります。

△注意

●調理の目的以外に使用しないでください。

○禁止

*けがなどの原因になります。

●空だきをしないでください。万一誤って空だきした場合は水などをかけて ○禁止 急冷しないでください。

*けがや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

●電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。

○禁止

*やけどやスパークして電子レンジが故障する原因になります。

●改造・分解・修理は絶対にしないでください。

○禁止

*故障・事故の原因になります。(修理はお問い合わせの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

*取っ手のネジに限り、ゆるんだ場合はドライバーで締め直してください。

●加熱調理中や調理直後は炒め鍋や取っ手取り付け部に触れないでください。 ○禁止

*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

●加熱調理中はガスコントローラーの中央に置いて、炎が底面より外側へ出ないよう ①必ず ②必ず 行う に火力を調整しながら使用してください。

*炎が底面からはみ出たまま使用すると、調理面がこげつたり、やけどや取っ手がこげて異臭が発生し、体調不良の原因になります。

●必ず取っ手を持ちながら調理してください。

①必ず 行う

*不安定にならない転倒してやけどやけの原因になります。

●ストーブの上で使用しないでください。

○禁止

*内容物がこぼれたり、取っ手が熱により変形したりして、やけどなどの原因になります。

●ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。

○禁止

*ふきこぼれてやけどの原因になります。

●落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

○禁止

*やけどやけが、破損の原因になります。

●取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しない ○禁止 でください。

*やけどやけの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 0570-066966
ナビダイヤル
※一般電話からは市内通話料金でお利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。

使用上のお願い

●電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)では使用できません。
●調理した料理を長時間炒め鍋に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

●調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●炒め物調理や焼き物調理をする際は、必ず油をひいて使用してください。
●炒め鍋の中で材料を刻んだりしないでください。

*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
●金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。

●ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一使用中にはがれて体内に入つても自然に排出されますのでご安心ください。

●ガスコントローラーの形状によってはコンロの上で傾いたり、コンロから落下したりする恐れがありますので、コンロに載せた際の安定を確認したうえで使用してください。

●冷凍庫に入れないとください。

お手入れ方法

●初めて使用する際はよく洗ってください。

①必ず 行う

●ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

①必ず 行う

●取っ手のひび割れやふつ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は ○禁止 使用しないでください。*やけどやけの原因になります。

●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。 ○禁止 *さびや傷などの原因になります。

●熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。

○禁止

*変色・塗装損傷の原因になります。

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

○禁止

●漂白剤を使用しないでください。

○禁止

*外面塗装、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●こげつきなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用しないでください。 ○禁止 また、こげつきを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげつきますので、ご使用後はすぐにお手入れしてください。

*さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。