

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
------------	----------------------------	------------	------------------------------

図記号について

○禁止	してはいけない内容を表しています。	！必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
------------	-------------------	--------------	---------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないで ○禁止

*やけどの原因になります。

- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温を200°C以上 ○禁止)

*煙が出来るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。

- 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の ○禁止

*発火し、火災の原因になります。

- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

*油量はフライパンの半分までにしてください。

*多すぎる場合、引火し、火災の原因になります。

*油温は200°C以上にしないでください。

*発火し、火災の原因になります。

*フタをしないでください。

*油温上がり、発火し、火災の原因になります。

*調理中は、そばを離れないでください。

*発火し、火災の原因になります。

- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物 ○禁止

*調理をしないでください。

*発火し、火災の原因になります。

△注意

- 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでくだ ○禁止

*油がはね、やけどの原因になります。

- 調理の目的以外に使用しないでください。 ○禁止

*けがなどの原因になります。

- 空だきをしないでください。万一誤って空ださした場合は水 ○禁止

*などをかけて急冷しないでください。

*やけどの原因になります。また外側塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。 ○禁止

*やけどの原因になります。

- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ○禁止

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にてご相談ください)。

*取っ手のネジに限り、ゆるんだ場合はドライバーで締め直してください。

- 加熱調理中や調理直後はフライパンや取っ手取り付け部に ○禁止

*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

- 加熱調理中はガスコンロの中央に置いて、炎が底面より ○必ず行う

*炎が底面からみ出たまま使用すると、調理面がこげ付いたり、やけどや取っ手がこげて異臭が発生し、体調不良の原因になります。

- 必ず取っ手を持ちながら調理してください。 ○必ず行う

*不安定になり転倒してやけどの原因になります。

- ストーブの上で使用しないでください。 ○禁止

*内容物がこぼれたり、取っ手が熱により変形したりして、やけどなどの原因になります。

- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。 ○禁止

*ふきこまれてやけどの原因になります。

- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。 ○禁止

*やけどやけが、破損の原因になります。

- 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した ○禁止

*使用しないでください。

*やけどやけがの原因になります。

- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。 ○禁止

*変色・塗装損傷の原因になります。

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 ○禁止

*ふきこまれてやけどの原因になります。

- 漂白剤を使用しないでください。 ○禁止

*外側塗装・ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用しないでください。また、 ○禁止

*こげ付きを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげ付きますので、

*ご使用後はすぐにお手入れしてください。

*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。