

品番：KFM-016/020用

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるとろに大切に保管してください。

《ご使用前に》

- 取っ手にがたきなどの不具合がないことを確認してください。
- 内面・外面を食器用中性洗剤で洗ってください。

表示マークの意味について

- 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を負う 恐れがある内容を示しています。
○禁止	してはいけない内容を表しています。		

安全上の注意

△警告

- ① 禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

*やけどの原因になります。

- ② 禁止 油を使用する際は油温を200℃以上にしないでください。

*発火して火災の原因になります。

- ③ 禁止 調理中は、そばを離れないでください。

*発火して火災の原因になります。

- ④ 禁止 握げ物調理は、しないでください。

*引火して火災の原因になります。

△注意

- ⑤ 禁止 調理の目的以外に使用しないでください。

*かがなどの原因になります。

- ⑥ 禁止 空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。

*やけどの原因になります。また外面部塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ⑦ 必ず 行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない、取っ手に当たらないように火力を調整してください。

*取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどの原因になります。

(火力・位置の調整)



- ⑧ 必ず 行う 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。
*電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに汚れが焼き付いたり、傷が付いてしまう原因になります。

*ガスコンロのセンサー(温度センサー)が正常に作動なくなる原因になります。

- ⑨ 必ず 行う 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)は熱出力が非常に高いため必ず中出力以下でご使用ください。

*本体の変形・底面の破損の原因になります。

*底面が変形・破損した場合は使用しないでください。電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)の故障の原因になります。

- ⑩ 禁止 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる・あおる・落とす・ぶつけるなどしないでください。

*トッププレートに傷が付く原因になります。また外面部塗装が付着する場合があります。

使用上のお願い

- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。

*やけどの原因になります。

- ① 必ず 行う 必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどの原因になります。

- 冷凍庫に入れないでください。

- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまっても自然に排出されますのでご安心ください。

製品を長くお使いいただくために

- 調理は中火(炎の先が底面に届く程度)以下で行ってください。

*強めて加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 金属製の調理器具は使用しないでください。

*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

- フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。

*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

- 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。

*やけどの原因になります。

- 禁止 ストーブの上で使用しないでください。

*転倒して内容物がこぼれたりやけどのものを汚す原因になります。

- 禁止 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。

*やけどの原因になります。

- 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

- 取っ手のネジに限り、ゆるみ場合はドライバーで締め直してください。

*取っ手が緩む原因になります。

- 禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや破損の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。

*ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。

*やけどの原因になります。また外面部塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

*洗い残しは、こびり付きの原因になります。

- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。

*変色・塗装剥離の原因になります。

- 取っ手下部に水抜き穴があります。洗浄後は、ふせたままにせず必ず水を抜いてください。水抜き穴が汚れなどでふさがっている場合は先のとがったもので穴を開けてください。

*取っ手内部に水がたまるとネジなどが腐食する原因になります。また加熱時に取っ手が熱くなる原因になります。

- 金属ワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

*さびや傷・塗装のはがれの原因になります。

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。

*さびや傷・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966
ナビゲーション

ナビゲーション サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関するよくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<https://thermos.jp/enquete/>

*アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

