

## 取扱説明書 **家庭用**

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

### 《ご使用前に》

- ハンドルにがたつきなどの不具合がないことを確認してください。
- 食器用中性洗剤で洗ってください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

<b>△ 警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	<b>△ 注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-------------	----------------------------	-------------	------------------------------

### 図記号について

<b>○ 禁止</b>	してはいけない内容を表しています。	<b>① 必ず 行う</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-------------------	----------------	---------------------

### 安全上の注意

#### △ 警告

- 禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。  
\*やけどの原因になります。

- 禁止 揚げ物調理に使用しないでください。  
\*油温が上がり、発火して火災の原因になります。

#### △ 注意

- 禁止 本製品はサイズの合ったサーモス製取っ手付きタイプのフライパン・鍋・炒め鍋以外には使用しないでください。\*けがなどの原因になります。

フタのガラスは耐熱ガラスではありません。

次の点を必ずお守りください。

- 禁止 火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、急激に冷却したりしないでください。  
\*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

- 禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えると、ガラスに傷を付けたりしないでください。  
\*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

- 禁止 フライパンなどに片掛け(すらして使用)はしないでください。  
\*部分加熱や直火があることにより、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

- 禁止 お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属タワシ・レンジクリーナーなどは使用しないでください。  
\*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

- 禁止 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。

\*ガラスが破損してけがの原因になります。また変形の原因になります。

- 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

\*ハンドルのネジに限らず、ゆるんだ場合は締め直してください。

ハンドルは必ず固定されるまで引き上げて使用してください。

\*閉じたまま調理をするとハンドルが熱くなり、やけどの原因になります。

- 禁止 調理中や調理直後はハンドル以外に触れないでください。

\*やけどの原因になります。またハンドルも熱くなることがありますので注意してください。

- 禁止 立てて置く場合は不安定な場所に置かないでください。

\*落下や転倒してけがの原因になります。またガラスが破損する原因になります。

- ① 必ず 行う** フタのすきまから蒸気が出る場合がありますので注意してください。  
\*調理によって蒸気が出で、やけどの原因になります。

- ① 必ず 行う** 調理後、フライパンなどからはずす際に表面に付いた水滴がたれますので注意してください。  
\*やけどのものを汚す原因になります。

### 使用上のお願い

- 立てて置いた場合、フタに付いた水滴がたれて周囲をぬらすことがありますので注意してください。
- 端部の鋭利な部分に注意して使用してください。
- 塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまって自然に排出されますが、ご安心ください。
- ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。  
\*けがの原因になります。

### お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
- ご使用後は、スポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗ってください。洗浄後は、十分に乾燥させてください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- つけ洗いは、しないでください。  
\*すきまに水が浸入してさびや変色の原因になります。
- 漂白剤は使用しないでください。  
\*さびや塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

### お問い合わせ

#### サーモスお客様相談室

 **0570-066966**

ナビダイヤル \*一般電話からは市内通話料金でお利用いただけます。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。  
詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。  
上記アドレスをご覧ください。