



## 取扱説明書 家庭用


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

|   |                            |   |                              |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 |  <b>注意</b> | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|---|----------------------------|---|------------------------------|

■図記号について

|   |                   |
|---|-------------------|
|  <b>禁止</b> | してはいけない内容を表しています。 |
|---|-------------------|

### 使用上のお願い



- 先端が鋭利なものや硬いものでこすらないでください。  
\*傷や塗膜のはがれの原因になります。
- 本体内側の塗膜はがれた場合は使用しないでください。  
\*さびなどの原因になります。

### お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。

- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 食器洗浄機を使用する場合は食器かごの金属がむき出しになっている部分に置かないでください。  
\*傷や塗膜のはがれの原因になります。
- お手入れや保管の際は食器の積み重ねにご注意ください。  
\*乱暴に扱うと傷や塗膜のはがれの原因になります。
- 煮沸はしないでください。  
\*故障の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。  
\*さびや故障などの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。  
\*さびや傷・故障・塗膜のはがれなどの原因になります。
- 硬いものでこすらないでください。  
\*傷や塗膜のはがれの原因になります。

### 安全上の注意

- |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|  <b>警告</b> | ●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。<br>*やけどや故障・変色の原因になります。 | ⊘ <b>禁止</b>   | ●落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。<br>*けがやものを汚す原因になります。また変形・破損や傷・塗膜のはがれの原因になります。 |   |  |
| ●乳幼児の手の届くところに置かないでください。<br>また、いたずらには十分に注意してください。<br>*やけどやけがの原因になります。                          | ⊘ <b>禁止</b>                                       | ●真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。<br>*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。 | ⊘ <b>禁止</b>  | ●改造・分解・修理は絶対にしないでください。<br>*故障・事故の原因になります。 | ⊘ <b>禁止</b>  |
|  <b>注意</b> | ●飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。<br>*けがなどの原因になります。        | ⊘ <b>禁止</b>   | ●電子レンジに入れないでください。<br>*スパークして電子レンジが故障する原因になります。                           | ⊘ <b>禁止</b>                               | ●不安定な場所に置かないでください。<br>*転倒して内容物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。 |
| ●電子レンジに入れないでください。<br>*スパークして電子レンジが故障する原因になります。  | ⊘ <b>禁止</b>                                       | ●オーブンに入れないでください。<br>*やけどや変色の原因になります。  | ⊘ <b>禁止</b>  |   |  |

### ■お問い合わせ

**サーモスお客様相談室**  **0570-066966**  
ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696  
受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら  
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら  
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。