

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について

○禁止 してはいけない内容を表しています。

①必ず 行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いていたり、使用したりしないでください。①禁止
- また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。
- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温を200°C以上)①禁止
- *煙が出るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。
- 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は ①禁止
- そばを離れないでください。*発火し、火災の原因になります。
- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。
 - ・調理中は、そばを離れないでください。
*発火し、火災の原因になります。
 - ・油量は炒め鍋の半分までにしてください。
*多すぎる場合、引火し、火災の原因になります。
 - ・油温は200°C以上にしてください。
*発火し、火災の原因になります。
 - ・フタをしないでください。
*油温が上がり、発火し、火災の原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物調 ①禁止
- 理をしないでください。*発火し、火災の原因になります。

△注意

- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。
 - ・水分の多い食材を入れないでください。
*油がね、やけどの原因になります。
 - ・長時間加熱調理する場合は、取っ手をはさしてください。
*取っ手が加熱され、やけどやけがの原因になります。
- 空気をしないでください。万一誤って空気をした場合は水な ①禁止
- どをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966
ナビダイヤル ※一部機種からは内線電話番号でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。

○禁止

- ストーブの上で使用しないでください。
*内容物がほれたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、熱により変形したりして、やけどなどの原因になります。
- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*ふきこぼれてやけどの原因になります。
- 加熱調理中や調理直後は炒め鍋に触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 加熱調理中はガスコンロの中央に置いて、炎が底面より外側へ出ないように火力を調整しながら使用してください。
*炎が底面からはみ出たまま使用すると、調理面がこげたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、やけどやけで異臭が発生し、体調不良の原因になります。
- 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。
*やけどやけがの原因になります。
- 取っ手を取り付けて調理する際、必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどやけがの原因になります。
- 電子レンジに入れないでください。
*スパークリング電子レンジが故障する原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけが、破損の原因になります。
- 修理・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。修理はお買い上げの販売店、または サーモスお客様相談室にご相談ください。
- オープningを使用する場合は取っ手・フタをはずして使用してください。
*破損してやけどやけがの原因になります。
- オープningを使用する場合は温度設定を220°Cまでにしてください。
*外表面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふつ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

○禁止

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間炒め鍋に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で使用する際は、必ず中出力以下で使用してください。
*やけどや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ふつ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は使 ①禁止
- 用しないでください。
*やけどやけがの原因になります。
- 炒め鍋の中で材料を刻んだりしないでください。
*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、コンロから落したりする恐れがありますので、コンロにのせた際の安定を確認したうえで使用してください。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。
- ふつ素樹脂塗装は食品安全衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまうと自然に排出されますのでご安心ください。
- 冷凍庫に入れないでください。

○禁止

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。①必ず 行う
- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに中性洗剤を ①必ず 行う
付けて水洗いし、十分に乾燥させてください。
*洗い落しは、こびり付きの原因になります。
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。①禁止
- *やけどや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ふつ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は使 ①禁止
- 用しないでください。
*やけどやけがの原因になります。
- 食器洗浄機を使用する際は、食器洗浄機および洗剤の ①必ず 行う
取扱説明書をご確認のうえ使用してください。
- 食器洗浄機を使用する際は、中性洗剤を使用してくだ ①必ず 行う
さい。
*外表面塗装・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タフ・ミガキ粉などは使用し ①禁止
- しないでください。
*さびや傷などの原因になります。
- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。①禁止
- 変色・塗装剥離の原因になります。
- 漂白剤を使用しないでください。①禁止
- 外表面塗装・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- ごけ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用し ①禁止
- ないでください。また、こげ付きを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげ付けますので、ご使用後はすぐにお手入れしてください。
*さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。