

品名	保冷ショッピングバッグ	
容量	約22リットル	
材質	外生地	ポリエステル
	クッション(断熱材)	ポリウレタン 発泡ポリエチレン
	内生地	PEVA

家庭用

ご注意とお願い

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

禁止 してはいけない内容を表しています。

必ずおこなう 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

警告

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。○禁止
※けがの原因になります。

注意

- ショッピングバッグの用途以外の目的に使用しないでください。○禁止
※けがなどの原因になります。
- 火気に近づけないでください。○禁止
※やけどの原因になります。
- 保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。○禁止
※腐敗の原因になります。
- 水や氷を直接入れないでください。○禁止
※漏れてものを汚す原因になります。
- バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分注意してください。●必ずおこなう
※不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。

- 使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。
※周囲やフロントポケットの収納物を濡らす原因になります。●必ずおこなう
特に携帯電話などの電子機器は入れないでください。
- 車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。
※保冷性能が低下し、腐敗の原因になります。○禁止

使用上のお願い

- ドライアイスは入れないでください。
※過冷却により生地が破損する原因になります。
- 鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
※生地やファスナーが破損する原因になります。
- バッグ内に水分がたまると、縫い目から染み出してくることがありますので、注意してください。
- ファスナーはゆっくり動かしてください。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

お手入れ

- お手入れの際は中性洗剤を含ませて、絞った布で拭き取ってください。丸洗いはしないで下さい。

■お問い合わせ

サーモス株式会社

サーモスお客様相談室 TEL.0256-92-6696

受付時間：月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）9:00～12:00, 13:00～17:00
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

「THERMOS」、「サーモス」はサーモス株式会社の登録商標、または商標です。

*写真はイメージです。写真と製品とは、多少異なる場合があります。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。また製品の色は印刷上の都合により異なる場合があります。

産業財産権出願済

©THERMOS 2014

