

取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
* けがの原因になります。

 禁止

注意

クーラーバッグの用途以外の目的に使用しないでください。
* けがなどの原因になります。

 禁止

火気に近づけないでください。
* やけどの原因になります。

 禁止

保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。
* 腐敗や変質の原因になります。

 禁止

水や氷を直接入れないでください。
* 漏れてものを汚す原因になります。

 禁止

バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分注意してください。
* 不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。

 必ずおこなう

使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。
* 周囲やポケットの収納物をぬらす原因になります。特に携帯電話など電子機器は入れないでください。

 必ずおこなう

車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。
* 保冷性能が低下して腐敗の原因になります。

 禁止

使用上のお願い

ドライアイスは入れないでください。
* 過冷却により生地が破損する原因になります。

バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくる場合がありますので、注意してください。

鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
* 生地やファスナーが破損する原因になります。

ファスナーはゆっくり動かしてください。

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

お手入れ方法

お手入れの際は中性洗剤を含ませて、絞った布で拭き取ってください。丸洗いはしないでください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室



《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。