

取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ 注意 軽症、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

🚫 禁止 してはいけない内容を表しています。

🔧 必ず行う 必ずお守りしていただく内容を表しています。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

⚠ 警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。※けがの原因になります。🚫 禁止

●持ち手は首からかけないでください。※持ち手が他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。🚫 禁止

⚠ 注意

●ショッピングバッグの目的以外に使用しないでください。※けがなどの原因になります。🚫 禁止

●保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。※腐敗の原因になります。🚫 禁止

●火気に近づけないでください。※やけどの原因になります。🚫 禁止

●水や氷を直接入れないでください。※漏れてものを汚す原因になります。🚫 禁止

●バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分注意してください。※不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。🔧 必ず行う

●使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。※周囲やフロントポケットの収納物をぬらす原因になります。特に携帯電話など電子機器は入れないでください。🔧 必ず行う

●車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。※保冷性能が低下し、腐敗の原因になります。🚫 禁止

使用上のお願い

●ドライアイスは入れないでください。※過冷却により生地が破損する原因になります。

●鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。※生地やファスナーが破損する原因になります。

●バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくる場合がありますので、注意してください。

●ファスナーはゆっくり動かしてください。

●臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

●レジカゴの種類によっては取り付けられない場合があります。

●ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法

●お手入れの際は中性洗剤を含ませて、絞った布で拭き取ってください。丸洗いはしないでください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを10名様にプレゼントいたします。
※アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

<http://thermos.jp/enquete/>



■お問い合わせ

サーモス株式会社

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするため、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。

産業財産権出願済

※ポリ塩化ビニルは使用しておりません。

*写真はイメージです。写真と製品とは、多少異なる場合があります。

「THERMOS」、「サーモス」はサーモス株式会社の登録商標、または商標です。

MADE IN CHINA

©THERMOS 2017

<http://www.thermos.jp/>



0817

REJ-025