

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに
大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

○禁止 してはいけない内容を表しています。

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使ったりしない。 ○禁止してください。また、いたずらには十分に注意してください。*やけどの原因になります。
- 油を使用する際は油温を200℃以上にしないで ○禁止ください。*発火して火災の原因になります。
- 調理中は、そばを離れないでください。 ○禁止 *発火して火災の原因になります。
- 揚げ物調理は、しないでください。 ○禁止 *油火して火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使用しないでください。 ○禁止 *けがなどの原因になります。
- 空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。 ○禁止 *やけどの原因になります。また外表面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。 ○禁止 *やけどの原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ○禁止 *故障、事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください)。
- 汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。
 - ・強火で一気に加熱しないでください。 ○禁止
 - ・加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。 ○必ず行う *突沸現象(局部的な急沸ごと)により内容物が噴出したりする原因になります。また落下や転倒によりやけどの原因になります。
- 取っ手にぶくれ、焼けこげ、ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。 ○禁止 *やけどの原因になります。
- 調理中や調理直後は鍋や取っ手取り付け部に触れないとよいです。 ○禁止 *やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

●金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。*腐食の原因になります。
- 端部の鋭利な部分に注意してください。
- ひび割れ・欠け・ぶくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。 *やけどの原因になります。
- ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはかれて体内に入ってしまっても自然に排出されますので安心ください。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- 冷凍庫に入れないとよいです。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。 ①必ず行う
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しない ○禁止でください。

*やけどの変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

*洗い残しは、こびり付きの原因になります。

- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

*さびや傷、塗装のはがれの原因になります。

- 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。 ①必ず行う *ガスコンロのSセンサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。

- 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ないように火力を調整してください。 ①必ず行う *取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどの原因になります。

- 必ず取っ手を持ちながら調理してください。 ①必ず行う *不安定になり転倒してやけどの原因になります。

- ストーブの上で使用しないでください。 ○禁止 *転倒して内容物がこぼれてやけどの原因になります。また熱になり取っ手が破損・変形する原因になります。

- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください ○禁止

*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。 ○禁止 *けがや破損の原因になります。

- 取っ手にキッチンツールを載せる場合は次の点を必ずお守りください。

- ・加熱調理中は載せないでください。 ○禁止 *やけどの原因になります。

- ・鍋はコンロの中央に置いてください。 ①必ず行う *不安定になり落としてやけどの原因になります。

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)鍋に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。

*ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

- 取っ手にキッチンツールを載せる場合は次の点を必ずお守りください。

*けがや破損の原因になります。

- ・取っ手にキッチンツールを載せる場合は次の点を必ずお守りください。

*不安定になり落としてやけどの原因になります。

- 調理は中火以下で行ってください。

*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。

*鍋の中での材料を刻んだりしないでください。

- ふっ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関するよくあるお問い合わせについて紹介しています。上記アドレスから「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。