

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意 輻傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

○禁止 してはいけない内容を示しています。

①必ず行う 必ずお守りいただく内容を示しています。

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。*やけどやけがの原因になります。
- 油を使用する際は油温を200°C以上にしない ◎禁止
- 調理中は、そばを離れないでください。 ◎禁止
- 発火して火災の原因になります。
- 揚げ物調理は、しないでください。 ◎禁止
- 引火して火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使用しないでください。 ◎禁止
- *けかなどの原因になります。
- 長時間加熱調理する場合は取っ手をはずして ①必ず行う
- *取っ手が加熱されてやけどやけ、破損や変形の原因になります。
- 空きをしないでください。万一、誤って空だ ◎禁止
- *やけどや変形の原因になります。また、ふつ素樹脂塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- 電子レンジに入れないでください。 ◎禁止
- *スパークして電子レンジが故障する原因になります。
- オープンで使用する場合は次の点を必ずお守りください。
 - 取っ手・フタをはずしてください。 ①必ず行う
 - *破損してやけどやけの原因になります。
 - 温度設定は220°Cまでにしてください。 ①必ず行う
 - *外面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふつ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

使用上のお願い

- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)では使用できません。
- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。
- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
- フライパンの中での材料を刻んだりしないでください。
*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酸性またはアルカリ性の食材や調味料の使用は、なるべく避けさせてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。
- ふつ素樹脂塗装のひび割れ、ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはかけて体内に入ってしまって自然に排出されますのでご安心ください。
- ガスコロの形状によってはコロの上で傾いたり、落したりすることができますので、コロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- 冷凍庫に入れないとください。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。 ①必ず行う
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷し ◎禁止
- *やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジ ①必ず行うに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- *洗い残しは、こびり付きの原因になります。

- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ ◎禁止
- *さびや傷、塗装のはがれの原因になります。
- *色変・塗装損傷の原因になります。

- 汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。
- *強火で一気に加熱しないでください。
- *加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。 ①必ず行う

- *突沸現象(局部的な急速沸騰)により内容物がふき出してもやけどの原因になります。また落丁や転倒によりやけどやけがの原因になります。

- 調理中や調理直後はフライパンに触れないで ◎禁止

- *やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

- 加熱調理中はコロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ないように火力を調整してください。
- *取っ手を取り付けて使用していた場合、取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が被損してやけどやけがの原因になります。

- 取っ手を取り付けて調理する際、必ず取っ手を ①必ず行う持しながら調理してください。
- *不安定になり転倒してやけどやけの原因になります。

- ストーブの上で使用しないでください。 ◎禁止
- *取っ手を取り付けて使用していた場合、転倒して内容物がこぼれてやけどやけの原因になります。また熱により取っ手が破損・変形する原因になります。

- ふちまで水などを満たした状態で加熱しない ◎禁止
- *やけどの原因になります。

- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないで ◎禁止
- *けがや破損の原因になります。

- 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。 ①必ず行う
- *やけどやけがの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**

ナビダイヤル。※一般電話からは市内通話料金でおご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関するよくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

KVC-020