

取扱説明書（家庭用）

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

- 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について



してはいけない内容を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意



- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないで ◎禁止

*やけどの原因になります。

- 油を使用する際は油温を200℃以上にしないでください。 ◎禁止

*発火して火災の原因になります。

- 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際 ◎禁止

*発火して火災の原因になります。

- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

*調理中は、そばを離れないでください。

*発火して火災の原因になります。

*油量はフライパンの半分までにしてください。

*多すぎる場合、引火して火災の原因になります。

*油温は200℃以上にしないでください。

*発火して火災の原因になります。

*フタをしないでください。

*油温が上がり、発火して火災の原因になります。



- 調理の目的以外に使用しないでください。 ◎禁止

*けがなどの原因になります。

- 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください。 ◎禁止

*油がはねてけがの原因になります。

- 長時間加熱調理する場合は取っ手をはずしてください。 ◎必ず行う

*取っ手が取れられてやけのやけがの原因になります。

- 空だきをしないでください。万一、誤って空だきました場合は ◎禁止

*水などをかけて急冷しないでください。

*やけどの原因になります。また外表面の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- 電子レンジに入れないでください。 ◎禁止

*スマート電子レンジが故障する原因になります。

- オープンドアを使用する場合は次の点を必ずお守りください。

*取っ手・フタをはずしてください。

*破損してやけのやけの原因になります。

- 温度設定は220℃までにしてください。 ◎必ず行う

*外表面の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふつ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

- 改造・修理は絶対しないでください。 ◎禁止

*故障・事故の原因になります。（修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。）

- 汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。 ◎必ず行う

*強火で一気に加熱しないでください。

*加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。

*突沸現象（局部的な急沸とうとう）により内容物がふき出してやけのやけの原因になります。また落と下転倒によりけがのやけがの原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。 ◎必ず行う

●ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。 ◎禁止

*やけのやけの原因になります。また外表面の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。 ◎必ず行う

*洗い残しが、こびり付きの原因になります。

- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。 ◎禁止

*さびや傷、塗装のはがれの原因になります。

- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。 ◎禁止

*変色・塗装損傷の原因になります。

- 食器洗浄機を使用する際は食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認の上、使用してください。 ◎必ず行う

- 食器洗浄機を使用する際は中性洗剤を使用してください。 ◎必ず行う

- こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。 ◎禁止

*さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

使用上のお願い

- 電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）では使用できません。

- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。 ◎必ず行う

*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

- 調理は中火以下で行ってください。

*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。

- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。

- フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。

*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

- 金属製の調理器具は使用しないでください。

*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 酸性またはアルカリ性の食材や調味料の使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。

*腐食の原因になります。

- ふつ素樹脂塗装のひび割れ、ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。

*体内に入ってしまうと自然に排出されますのでご安心ください。

- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれ

*体内に入ってしまうと自然に排出されますのでご安心ください。

- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾したり、落としたりする

*ことがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。

- 冷凍庫に入れないとけがのやけの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 0570-066966

ナビダイヤル ℗一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

KVC-026