

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

🚫 禁止	してはいけない内容を表しています。
❗ 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

🚫 禁止

⚠ 注意

クーラーバッグの目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。

🚫 禁止

水や氷を直接入れないでください。

*漏れてものを汚す原因になります。 🚫 禁止

火気に近づけないでください。

*やけどの原因になります。 🚫 禁止

保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。

*腐敗や変質の原因になります。

🚫 禁止

バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分に注意してください。

*不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。 🚫 必ず行う

車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。

*保冷性能が低下して腐敗の原因になります。 🚫 禁止

使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。

*周囲やポケットの収納物をぬらす原因になります。

特に携帯電話などの電子機器は入れないでください。 🚫 必ず行う

○ 使用

ドライアイスは入れないでください。

*過冷却により生地が破損する原因になります。

使用上のお願い

○ 使用

ドライアイスは入れないでください。

*過冷却により生地が破損する原因になります。

バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出でてくることがありますので、注意してください。

鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。

*生地やファスナーが破損する原因になります。

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

ファスナーはゆっくり動かしてください。

ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

はっ水（水をはじきやすい）加工を施していますが、完全防水（水を通さない）ではありません。水滴を放置すると生地や縫製部分から浸透することがあります。水滴を払い落としてください。

ご使用により、はっ水効果は低下します。

お手入れ方法

- ・バッグ：中性洗剤を含ませて、絞った布で拭き取ってください。丸洗いはしないでください。
- ・ボールケース：水または40°C以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

■お問い合わせ サーモスお客様相談室 0570-066966

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございまます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。