

取扱説明書

品番：DJF用

家庭用

このたびはサーモス・フレッシュランチボックスをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
|  警告 | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 |  注意 | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|---|----------------------------|---|------------------------------|

■図記号について


| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
|  警告 | してはいけない内容を表しています。 |  必ず行う | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|---|-------------------|---|---------------------|


安全上の注意


警告


乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。 


注意


弁当箱以外の用途には使用しないでください。
*けがなどの原因になります 


ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。 


食品は十分に冷ましてからフタをしてください。
*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。 


傾けたり横にしたりしないでください。
*フタは完全止水ではありませんので、水分の多いものを入れると漏れてものを汚す原因になります。 


電子レンジに入れないでください。
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。 

止水効果を高めるため、フタにはそれぞれの専用パッキンを確実に取り付けてください。
*漏れてものを汚す原因になります。 


製品には必ず専用の部品を使用してください。
*漏れてものを汚す原因になります。 

煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。 


食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召上がりください。分けてお召上がりの方は各容器で食べきってください。
*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。 

食品は長時間保存しないでください。
*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。 


生もの・乳製品など腐敗しやすい食品は入れないでください。


*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。 

車の中など高温になるところには置かないでください。

*腐敗した食品を食べて、体調不良の原因になります。 

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてものを汚す原因になります。また変形・破損の原因になります。 

改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。) 

使用上のお願い

匂いの強い食品や色素の濃いおかず類(ほうれん草・たくあん・シソなどの有色野菜)はラップフィルムやクッキングホイルに包んで入れてください。

*直接入れると、匂いがついたり、色素がしみ込んで変色したりする原因になります。

パッキンは交換用部品として取り扱いしています。不具合がある場合はサーモスお客様相談室にご連絡ください。

保冷バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくる場合がありますので、注意してください。

保冷剤を使用すると、結露することがありますので、注意してください。

ご使用条件によっては保冷バッグが色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法とお手入れ上の注意

ご使用前に各部品を十分に洗ってください。

ご使用後は食器用中性洗剤をスポンジに含ませてよく洗い、十分乾燥させてください。

汚れが落ちない場合は漂白剤(目安：30分)を使用してください。

パッキンは使用後すぐに取りはずし、きれいに洗ってください。汚れ、カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。

シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*傷などの原因になります。

保冷バッグは水または40度以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。

長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

●お預かりした個人情報、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーマス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>