

取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。*やけどやけがの原因になります。 ○禁止
- 揚げ物調理をする際、フタをしないでください。
*油温が上がり、引火し、火災の原因になります。 ○禁止

△注意

- 本製品はサーモス製取っ手のとれるフライパン以外には使用しないでください。*けがなどの原因になります。 ○禁止
- フタのガラスは耐熱ガラスではありません。次の点を必ずお守りください。
・火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、急激に冷却したりしないでください。 ○禁止
*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
・落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えたり、ガラスに傷を付けたらしないでください。 ○禁止
*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
・フライパンに片掛け(ずらして使用)はしないでください。 ○禁止
*部分過熱や直火があたることにより、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
・お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。 ○禁止
*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
- 電子レンジに入れないでください。 ○禁止
*ガラスが破損してけがの原因になります。
- オープンを使用する際はフタを外してください。 ①必ず行う
*破損やけがの原因になります。

- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ○禁止
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 加熱調理中や調理直後はフタつまみ以外に触れないでください。 ○禁止
*やけどの原因になります。またフタつまみも熱くなることがありますので注意してください。

使用上のお願い

- フタの上で材料を刻んだりしないでください。*傷や破損の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。 ①必ず行う
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。 ①必ず行う
- ひび割れや塗装のふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。 ○禁止
*やけどやけがの原因になります。
- 漂白剤を使用しないでください。*外面塗装のはがれの原因になります。 ○禁止
- 熱湯や水、食品等へ長時間浸け置きしないでください。 ○禁止
*変形・変色の原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 ○禁止

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル※ ※一般電話からは市内通話料金をご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室