

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せることに大切に保管してください。

表示マークの意味について

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
△注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
○禁止	してはいけない内容を表しています。①必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。 ① 禁止
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどの原因になります。
- 油を使用する際は油温を200°C以上にしないでください。 ① 禁止
*発火して火災の原因になります。
- 調理中は、そばを離れないでください。 ① 禁止
*発火して火災の原因になります。
- 揚げ物調理は、しないでください。 ① 禁止
*引火して火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使用しないでください。 ① 禁止
*やけどの原因になります。
- 空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。 ① 禁止
*やけや変形の原因になります。また外表面の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。 ① 禁止
*やけや爆発の原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ① 禁止
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にて相談ください)。
*取っ手のネジに隙り、ゆるんだ場合はドライバーで締め直してください。
- 汁物を加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。
・強火で一気に加熱しないでください。
・加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。
*突沸現象(局部的な急沸騰)により内容物がふき出でてやけの原因になります。また落しや転倒によりやけやけが、ものに汚す原因になります。
- 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけどの原因になります。
- 調理中や調理直後は炒め鍋や取っ手取り付け部に触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)は熱出力が非常に高いため必ず中出火以下でご使用ください。 ① 必ず行う
*本体の変形・底面の破損の原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる、あおる・落とす・ぶつけれるなどしないでください。
*トッププレートに傷が付く原因になります。また外表面塗装が付着する場合があります。
- 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。
*電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに汚れが焼き付いたり、傷が付いたりする原因になります。
*ガスコンロのSISセイサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。
- 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ないよう火力を調整してください。
*取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけやけの原因になります。
- 必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけやけの原因になります。
- ストーブの上で使用しないでください。
*転倒して内容物がこぼれやけやけの原因になります。また熱により取っ手が破損・変形する原因になります。
- 立ちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*やけどの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや破損の原因になります。

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)炒め鍋に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれや食食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
- 炒め鍋の中で材料を刻んだりしないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。
- 端部の鋭利な部分に注意してください。
- ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけやけの原因になります。
- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまふと自然に排出されますのでご安心ください。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- 冷凍庫に入れないでください。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
●ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけや変形の原因になります。また外表面の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付け ① 必ず行う
*洗い残しは、こびり付ける原因になります。
- 取っ手下部に水抜き穴があります。洗浄後は、ふせたままにせず必ず ① 必ず行う
水を抜いてください。水抜き穴が汚れなどでふさがっている場合は先のとがったもので穴を開けてください。
*取っ手内部に水がたまると虫などが潜む原因になります。また加熱時に取っ手が熱くなる原因になります。
- 金属タフ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白 ① 必ず行う
剤などは使用しないでください。
*さびや鈍、塗装のはがれの原因になります。
- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。
*変色・塗装の損傷の原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
●ごけなど落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。
*さびや鈍、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**
ナビダイヤル メーカー直営店舗からのお問い合わせ

ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについて紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

KFH-020D