

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意 輻射、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について

○禁止 してはいけない内容を表しています。

①必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

●乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないで ○禁止
ください。また、いたずらには十分に注意してください。

*やけどの原因になります。

●油を使用する際は油温を200°C以上にしないでください。 ○禁止
※発火して火災の原因になります。

●調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の ○禁止
際は絶対にそばを離れないでください。

*発火して火災の原因になります。

●揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

○禁止

*調理中は、そばを離れないでください。

*発火して火災の原因になります。

●油量はフライパンの半分までにしてください。
※多すぎる場合、引火する原因になります。

①必ず行う

●油温は200°C以上にしないでください。

*発火して火災の原因になります。

●電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物
調理をしないでください。
※発火して火災の原因になります。

●フタをしてください。
※油温が上がり、発火し、火災の原因になります。

△注意

●調理の目的以外に使用しないでください。 ○禁止
*やけどの原因になります。

●揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでくだ
さい。
*油がはじてやけどの原因になります。

●空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は ○禁止
水などをかけて急冷しないでください。
*やけどの変形の原因になります。また外表面の損傷、ふっ素樹脂塗装の
劣化の原因になります。

●電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。
*やけどのやバーゲーで電子レンジが故障する原因になります。

●改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモス
お客様相談室にご相談ください。)
*取っ手のネジに限り、ゆるんだ場合はフライバーで締め直してください。

●汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。
・強火で一気に加熱しないでください。

○禁止

・加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。
*突沸現象(局部的な急沸とう)により内容物がふき出してやけどの原因に
なります。また落下や転倒によりやけどの原因になります。

①必ず行う

●取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した
場合は使用しないでください。
*やけどの原因になります。

●調理中や調理直後はフライパンや取っ手取り付け部に触
れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意
してください。

使用上のお願い

●調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)フライパンに入れたまま
放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させ
たまま放置しないでください。

*ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

●中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。

●フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●金属製の調理器具は使用しないでください。

*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

●酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく
避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。

*腐食の原因になります。

●端部の鋒利な部分に注意してください。

●ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでくだ
さい。

*やけどの原因になります。

●ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれ
て体内に入ってしまう自然に排出されますのでご安心ください。

●ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落としたりする
ことがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用して
ください。

●冷凍庫に入れないと冷蔵庫に入れないでください。

お手入れ方法

●初めて使用する際は、よく洗ってください。

①必ず行う

●ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。

②禁止

*やけどの変形の原因になります。また外表面の損傷、ふっ素樹脂塗装の劣化の原因に
なります。

●ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けて ①必ず
きれいに洗い、十分に乾燥させてください。

②行う

*洗い残しは、こびり付きの原因になります。

●取っ手下部に水抜き穴があります。洗浄後は、ふせたままにせず必ず ①必ず
水を抜いてください。水抜き穴が汚れなどでふさがっている場合は
先のとがったもので穴を開けてください。

②行う

*取っ手内部に水がたまるとネジなどが腐食する原因になります。また加熱時に取っ手が
熱くなる原因になります。

●金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤 ②禁止
などは使用しないでください。

③禁止

*さびや傷、塗装のはがれの原因になります。

●熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。

④禁止

*姿色・塗装損傷の原因になります。

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

⑤禁止

*こげきなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。

⑥禁止

*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・
ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様
の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスか
ら「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。

KFH-026