

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を 負う恐れがある内容を示しています。
------------	--------------------------------	------------	----------------------------------

記号について

○禁止	してはいけない内容を 表しています。	①必ず 行う	必ずお守りいただく内容を 表しています。
------------	-----------------------	-------------------	-------------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用した ○禁止
りしないでください。また、いたずらには十分に
注意してください。
*やけどやけがの原因になります。
- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温 ○禁止
を200°C以上にしないでください。
*煙が出るほど加熱すると、発火の原因になります。
- 調理中は、そばを離さないでください。 ○禁止
*発火し、火災の原因になります。
- 揚げ物調理は、しないでください。 ○禁止
*引火し、火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使用しないでください。 ○禁止
*けがなどの原因になります。
- 空き気をしないでください。万一漏って空き気し ○禁止
た場合は水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・ふっ
素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ストーブの上で使用しないでください。 ○禁止
*内部物がこぼれたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、
熱により変形したりして、やけどなどの原因になります。
- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないで ○禁止
ください。
*ふきこぼれてやけどの原因になります。

- 加熱調理中や調理直後はフライパンに触れない ○禁止
いてください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 加熱調理中はガスコンロの中央に置いて、炎が ①必ず
底面より外へ出ないように火力を調整しながら
使用してください。
*炎が底面からみ出たまま使用すると、調理面がこげ付いたり、取っ手を取り付けて使用している場合、やけどやけが・異
常が発生し、体調不良の原因になります。
- 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。 ①必ず
行う
*やけどやけがの原因になります。
- 取っ手を取り付けて調理する際、必ず取っ手を ①必ず
持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどやけがの原因になります。
- 電子レンジにいれないとください。 ○禁止
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでく ○禁止
ださい。
*やけどやけが・破損の原因になります。
- 改造・修理は絶対にしないでください。 ○禁止
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、
またはサービスお客様相談室にご相談ください。)
- オーブンで使用する場合は取っ手・フタをはず ①必ず
して使用してください。
*破損してやけどやけがの原因になります。
- オーブンで使用する場合は温度設定を220°C ①必ず
までにしてください。
*外面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
また、ふっ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**
ナビダイヤル。※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・
ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ふっ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生し ○禁止
持つ場合は使用しないでください。
*やけどやけがの原因になります。
- 食器洗浄機を使用する際は、食器洗浄機お ①必ず
行う
よび洗剤の取扱説明書をご確認のうえ使用してください。
- 食器洗浄機を使用する際は、中性洗剤を使 ①必ず
行う
してください。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉な ○禁止
どは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。

- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください ○禁止
さい。
*変色・塗装損傷の原因になります。

- 漂白剤を使用しないでください。 ○禁止
*外面塗装・ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬い ○禁止
ものは使用しないでください。また、こげ付
きを残したまま調理を繰り返すと、その部分
がさらにこげ付きますので、ご使用後はすぐ
にお手入れしてください。
*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。