

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-------------	----------------------------	-------------	------------------------------

■図記号について

🚫 禁止	してはいけない内容を表しています。	🚫 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
-------------	-------------------	---------------	---------------------

安全上の注意

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

🚫 禁止

⚠ 注意

クーラーバッグの目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

🚫 禁止

水や氷を直接入れないでください。
*漏れてものを汚す原因になります。

🚫 禁止

火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。

🚫 禁止

バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分に注意してください。

*不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。

🚫 必ず行う

保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。
*腐敗や変質の原因になります。

🚫 禁止

車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。
*保冷性能が低下し、腐敗の原因になります。

🚫 禁止

使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。
*周囲やポケットの収納物をぬらす原因になります。
特に携帯電話などの電子機器は入れないでください。

🚫 必ず行う

使用上のお願い

ドライアイスは入れないでください。
*過冷却により生地が破損する原因になります。

バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てることがありますので、注意してください。

鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
*生地やファスナーが破損する原因になります。

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

ファスナーはゆっくり動かしてください。

ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法

バッグは中性洗剤を含ませて、絞った布で拭き取ってください。丸洗いはしないでください。
ボールケースは水または 40℃以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分乾燥させてください。

■お問合せ

サーモス
お客様相談室  **0570-066966**
ナビダイヤルがご利用いただけません。*一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルがご利用いただけない場合は
こちらへ **0256-92-6696**
受付時間：9:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。