

# 取扱説明書 家庭用


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



 <b>警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 <b>注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について




 <b>禁止</b>	してはいけない内容を表しています。
---	-------------------

## 安全上の注意

### 警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。  
\*けがの原因になります。
-  **禁止** 持ち手は首からかけないでください。  
\*持ち手が他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。

### 注意

-  **禁止** ショッピングバッグの目的以外に使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。
-  **禁止** 火気に近づけないでください。  
\*やけどの原因になります。
-  **禁止** 持ち手を持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。  
\*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っばると破損の原因になります。

## 使用上のお願い

- 鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。  
\*生地が破損する原因になります。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

## お手入れ方法

- 水または40℃以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- 洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
- 漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
- 色落ち・色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーマス株式会社 お客様相談室

### 個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

### よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。