

取扱説明書


品番：JNO用

このたびはサーモス・真空断熱ケータイマグをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。




ご使用方法

ご使用前に、せんユニット・本体内側を十分に洗ってください。


① せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわしてはずします。



② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。




ポイント 本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

③ せんユニットを閉める

本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。

※フタが確実に閉まっていることを確認してください。



せんユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

※飲みものがあふれ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。




ご使用方法

④ 飲みものを飲む


- ① 本体を立てた状態で、本体・せん本体を押さえて、フタを矢印の方向にまわしてはずします。

せん本体を一緒にまわさないよう注意してください。

※せん本体がゆるみ、漏れの原因になります。



- ② 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みます。
(熱い飲みものを入れた場合は、やけどに注意してください。)




⑤ 飲み終わったら

本体を立てた状態で、フタをまわらなくなるまで矢印の方向にまわし、確実に閉めます。

※せん本体が確実に閉まっていることを確認してください。

フタを開けたまま放置しないでください。

※転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。




パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。


① フタパッキン

フタに正しく取り付けます。取り付け後はフタパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。



② せんパッキン

上・下の方向を確認し、せん本体に正しく取り付けます。取り付け後はせんパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。



お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
せんユニット	フタ・せん本体	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ○つけ洗い ○漂白剤 せん本体からフタをはずし、それぞれきれいに洗い、十分乾燥させてください。 お手入れの後は2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【P.4】
	フタパッキン・せんパッキン	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ○つけ洗い ○漂白剤 使用後すぐにフタ・せん本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
本体	内側	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ○つけ洗い ○酸素系漂白剤 ✕塩素系漂白剤 ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤を使用する場合は、せんユニットを取り付けしないでください。 ※本体の内圧が上がり、せんユニットが飛び出すなど危険です。
	外側	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ✕つけ洗い ✕漂白剤 きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ⊙ 禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体は水中に放置しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ⊙ 禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ⊙ 禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷・シールなどはがれの原因になります。 ⊙ 禁止

こんなときは・・・

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
せんユニットから漏れた	せん本体が確実に閉まっていない・ゆるんでいる	せん本体を閉めるときは、本体を立てた状態にして、傾けたり揺らしたりせず、確実に閉めてください。【P.2③】 また、フタをはずす際は、せん本体を一緒にまわさないよう注意してください。【P.3④】
	フタが確実に閉まっていない	フタは確実に閉めてください。【P.2③、P.3⑤】
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。【P.2②】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【P.4】
本体内側が変色した	汚れが付着している	別売の交換用部品をお買い求めください。【P.10】
	斑点状の赤いさびが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【P.5】
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	飲みものの量が少ない	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
異臭がする	本体内側やせんユニットに汚れが付着している	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくとお効果的です。飲みものの量を増やしてください。
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って、漂白剤を使用してください。【P.5】
緑茶などが赤茶色に変色した		漂白剤を使用してください。【P.5】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の「パッキンセット」をお買い求めください。【P.10】
製品を振るとシャラシャラという音がする		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
		保温(保冷)効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【P.10】

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。


*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、やけどやけがの原因になります。




 禁止

注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。

*けがなどの原因になります。  禁止

熱い飲みものを飲むときは本体を急いで傾けないでゆっくり飲んでください。

*飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因になります。  必ずおこなう

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。


*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。





 禁止

せんユニットは確実に閉めてください。

【 P.2④、P.3⑤】


*漏れてやけどやものを汚す原因になります。  必ずおこなう

せんユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。【 P.4】

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。  必ずおこなう

飲みものの量は図の規定位置までにしてください。

*入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。
また使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。




 必ずおこなう

安全上の注意


せんユニットを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

【 P.2③】


*飲みものがあふれ出る原因になります。
また漏れてやけどやものを汚す原因になります。  禁止

次のものは絶対に入れないでください。


●ドライアイス・炭酸飲料

*内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。  禁止


●お茶の葉・果肉

*すきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。  禁止


飲みものは早めにお飲みください。

*飲みものの腐敗や変質の原因になります。  必ずおこなう

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。


*飲みものの腐敗や変質の原因になります。
また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものがふき出るなどして、けがやものを汚す原因になります。  禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。


*本体内側の止水部が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。  必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。


●ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。

*洗い残しなどにより雑菌が繁殖し飲みものを腐敗させる原因になります。  必ずおこなう


●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。  禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。  禁止

本体に飲みものを入れるときは転倒に注意してください。

*飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。  必ずおこなう

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてやけどの原因になります。
また保温・保冷不良やせんユニットの破損の原因になります。



 禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)

【 P.10】




 禁止

安全上の注意

電子レンジに入れないでください。

*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形して漏れてやけどやものを汚す原因になります。




⊘ 禁止

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

*漏れてやけどやものを汚す原因になります。❗必ずおこなう

真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。

*真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。



⊘ 禁止

使用上のお願い

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

*本体内部は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびや保温・保冷不良の原因になります。

お出かけ前に、製品を逆さにして漏れないことを確認してください。

*漏れた場合はP.6「こんなときは…」の項目をお確かめください。

バッグなどに入れる場合は万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

保護シートは、はがさないでください。

*保温・保冷不良の原因になります。



保護シート

冷凍庫に入れないでください。

*破損や保温・保冷不良の原因になります。

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	交換用部品名
フタパッキン せんパッキン	JNO-250/350パッキンセット (フタパッキン・せんパッキン各1個)
	JNO-500パッキンセット (フタパッキン・せんパッキン各1個)
せんユニット	JNO-250/350せんユニット (パッキンセット付き)
	JNO-500せんユニット (パッキンセット付き)

◆せんユニット・パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや破損のある場合は交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は、製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①ホームページ……………サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)からお求めください。(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室…お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。