

取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 **警告** 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

 **注意** 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について

 **禁止** してはいけない内容を表しています。  **必ず行う** 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。

 禁止

△注意

- 本製品はサーモス製取っ手のとれるフライパン以外には使用しないでください。
*けがなどの原因になります。
- 取っ手にふくれ・焼けけこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけどやけがの原因になります。
- 長時間加熱する場合は、取っ手を外してください。
*取っ手が加熱され破損したり、やけどやけがの原因になったりします。
- 加熱調理時はフライパンはガスコンロの中央に置いて、炎がフライパンより外側に出ないように火力を調整しながら使用してください。
*炎がフライパンの外側にはみ出たまま使用すると、取っ手が加熱され破損したり、やけどの原因になったりします。
- 加熱調理中や調理直後はクリップに触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手全体が熱くなることがありますので注意してください。
- 持ち運ぶ際はロックを確実にしてください。
*落しし、内容物がこぼれてやけどやけがの原因になります。
- 取っ手の着脱操作を行う際は平らな場所で行ってください。
*やけどやけがの原因になります。
- オーブンを使用する際は取っ手を外してください。
*取っ手が加熱され破損したり、やけどやけがの原因になったりします。
- 電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。
- 火気の近くに置かないでください。
*取っ手が加熱され破損したり、やけどやけがの原因になったりします。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけが、破損の原因になります。

お手入れ方法

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。  必ず行う
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。  禁止
- 熱湯や水、食品等へ長時間漫げ置きしないでください。
*変形・変色の原因になります。  禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。  禁止
- 漂白剤を使用しないでください。  禁止
- 煮沸はしないでください。
*変形・変色の原因になります。  禁止

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**
ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室