



取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について





 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。 禁止
また、いたずらには十分に注意してください。*やけどやけがの原因になります。








△注意

- 保温の目的以外に使用しないでください。*けがなどの原因になります。  禁止
- 長時間の保温はしないでください。*開封した飲食物を食べ、体調不良の原因になります。  禁止
- 不安定な場所で使用しないでください。*転倒してやけどやけが、ものを汚す原因になります。  禁止
- 火気の近くに置かないでください。*やけどの原因になります。  禁止

使用上のお願い

- 保温カバーの臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。
- サーモス製取っ手のとれるフライパン、専用フタ以外には使用しないでください。
- プレートの上で材料を刻んだりしないでください。*傷の原因になります。
- テーブルに置く際はプレートを_usingして_ください。

お手入れ方法

- 保温カバーのお手入れの際は、水または40度以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分乾燥させてください。  必ず行う
- プレートが汚れた場合はやわらかい布に水を含ませ、かたくしぼって拭いた後、直射日光を避けて、十分乾燥させてください。  必ず行う
- プレートのお手入れの際は、シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。*傷の原因になります。  禁止
- プレートを熱湯や水、食品等へ長時間浸け置きしないでください。
*変形・変色の原因になります。  禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。  禁止
- 漂白剤を使用しないでください。  禁止
- プレートは表面塗装により多少臭いのする場合があります。  必ず行う
最初の使用前に風通しのよい場所に放置してください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

ナビダイヤル。 第一電話番号からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田中野1435番地 **サーモス株式会社** お客様相談室

「THERMOS」、「サーモス」はサーモス株式会社の登録商標、または商標です。

© THERMOS 2018 <https://www.thermos.jp/>

MADE IN CHINA

産業財産権出願済