

取扱説明書 家庭用

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。








 警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--	--

■図記号について













 禁止 してはけない内容を表しています。	 必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。
--	---



安全上の注意

▲警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。*やけどやけがの原因になります。 
- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温が200度以上にならない)よう注意してください。*煙が出るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。 
- 揚げ物調理をするときは、次の点を必ずお守りください。
 - ・油量はフライパンの半分までにしてください。*多すぎると、引火し、火災の原因になります。 
 - ・油温が200度以上にならないように注意してください。*引火し、火災の原因になります。 
 - ・フタをしないでください。*油温が上がり、引火し、火災の原因になります。 
 - ・調理中はそばを離れないでください。*発火し、火災の原因になります。 
- 電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物調理をしないでください。*引火し、火災の原因になります。 

▲注意










- 調理の目的以外に使用しないでください。*けがなどの原因になります。 
- 空だきをしないでください。万一誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。 
- ストープの上で使用しないでください。*内容物がこぼれたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、熱により変形したり、やけどなどの原因になります。 
- ふちまで水を満たした状態で加熱しないでください。*やけどの原因になります。 
- 加熱調理中や調理直後はフライパンに触れないでください。*やけどの原因になります。また取っ手やフタを合わせて使用した場合、取っ手やフタつまみも熱くなることがありますので注意してください。 
- 加熱調理中はフライパンはガスコンロの中央に置いて、炎がフライパンより外側へ出ないように火力を調整しながら使用してください。*炎がフライパンの外側にはみ出たまま使用すると、調理面がこげついたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、やけどやこげつが原因で発生し、体調不良の原因になります。 
- 揚げ物調理をするときは、次の点を必ずお守りください。
 - ・水分の多い食材を入れないでください。*油のはね、やけどの原因になります。 
 - ・長時間加熱調理する場合は、取っ手を外してください。*取っ手が加熱され、やけどの原因になります。 
- 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。*やけどやけがの原因になります。 
- 電子レンジに入れないでください。*スパークして電子レンジが故障する原因になります。 
- オープンで使用する場合は取っ手、フタを外してください。*取っ手やフタが破損してけがの原因になります。 
- オープンで使用する場合は温度設定を220度までにしてください。*外面塗装の損傷、ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふっ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。 

- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。*けがや破損の原因になります。 
- 改造・分解・修理は絶対に行わないでください。*故障・事故の原因になります。 (修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。) 

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置しないでください。*ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 電磁調理器(Hクッキングヒーターなど)で使用する際は必ず中出力以下で使用してください。
- 炒め物調理や焼き物調理をする際は、必ず油をひいて使用してください。
- フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。*ふっ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。*腐食の原因になります。
- ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。
- ガスコンロの形状によってフライパンがコンロの上で傾いたり、コンロから落下したりする恐れがありますので、コンロに乗せた際の安定を確認したうえで使用してください。
- テーブルに置く際はプレートを使用してください。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。 
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。 
- ひび割れや塗装のふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。*やけどやけがの原因になります。 
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。*さびや傷などの原因になります。 
- 食器洗浄機を使用する際は、食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認のうえ使用してください。 
- 冷凍庫に入れないでください。 
- 熱湯や水、食品等へ長時間浸け置きしないでください。*変形・変色・塗装損傷の原因になります。 
- 漂白剤を使用しないでください。*外面塗装、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。 
- こげつきなどを落とす際は、金属製の固いものは使用しないでください。またこげつきを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげつきますので、ご使用後はすぐにお手入れしてください。*さびや傷、ふっ素塗装のはがれの原因になります。 

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**
ナビダイヤル：※一部電話からはお客様相談室までご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室