

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある 内容を示しています。
------------	--------------------------------	------------	----------------------------------

■図記号について

○禁止	してはいけない内容を表しています。	①必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
------------	-------------------	--------------	---------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使⽤したりしないでください。また、**○禁止**いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけの原因になります。
- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温を200°C以上にしない)で **○禁止**ください。
*煙が出るほど加熱すると、発火し火災の原因になります。
- 調理中は、そばを離れないでください。
○禁止
- 揚げ物調理は、しないでください。
○禁止
- 引火し、火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使⽤しないでください。
○禁止
*火などの原因になります。
- 空だきをしないでください。万一誤って空だきした場合は水などをかけて **○禁止**急冷しないでください。
*やけどやけの原因になります。また外⾯塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。
○禁止
*けどうやバーカーで電子レンジが故障する原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
*取っ手のネジに限り、ゆくんだ場所はドライバーでめぐめ直してください。
- 加熱調理中や調理直後はフライパンや取っ手取り付け部に触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 加熱調理中はガスコンロの中央に置いて、炎が底面より外側へ出ないよう **①必ず行う**に火力を調整しながら使⽤してください。
*炎が底面からみ出たまま使⽤すると、調理面がこげ付いたり、やけどや取っ手がこげて異常が発生し、体調不良の原因になります。
- 必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどやけの原因になります。
- ストーブの上で使⽤しないでください。
*内容器がこぼれたり、取っ手が熱により変形したりして、やけどの原因になります。
- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*ふきこぼれでやけの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけの原因になります。
- 取っ手にぶくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使⽤しない **○禁止**ください。
*やけどやけの原因になります。

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で使⽤する際は必ず中出力以下で使⽤してください。
●炒め物調理や焼き物調理をする際は、必ず油をひいて使⽤してください。
- フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使⽤しないでください。*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酸性またはアルカリ性のもの使⽤はなるべく避けしてください。使⽤した場合は速やかに洗浄してください。*腐食の原因になります。
- ひび割れやふっ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は使⽤しないでください。*やけどやけの原因になります。
- ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一使⽤中にはがれて体内に入っている自然に排出されますのでご安心ください。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、コンロから落下したりする恐れがありますので、コンロにのせた際の安定を確認したうえで使⽤してください。
- 冷凍庫に入れないでください。

お手入れ方法

- 初めて使⽤する際はよく洗ってください。
①必ず行う
- ご使⽤後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外⾯塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ご使⽤後は、ある程度冷めてからスポンジに中性洗剤を付けて水洗いし、**①必ず行う**十分に乾燥させてください。
*洗い残しは、こびり付きの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使⽤しないでください。
○禁止
*やけどや傷などの原因になります。
- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。
○禁止
*変色・塗装剥離の原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使⽤しないでください。
○禁止
- 漂白剤を使用しないでください。
○禁止
*外⾯塗装・ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使⽤しないでください。
○禁止
また、こげ付きを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげ付きますので、ご使⽤後はすぐにお手入れしてください。
*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ
サーモスお客様相談室
 **0570-066966**
ナビダイヤルかご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室