

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。		軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--	----------------------------	--	------------------------------

■図記号について

	してはいけない内容を表しています。		必ずお守りいただく内容を表しています。
--	-------------------	--	---------------------

安全上上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使ったりしないで ①禁止ください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどの原因になります。
- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温を200℃以上 ①禁止にしない)でください。
*煙が出るほど加熱すると、発火し、火災の原因になります。
- 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の ①禁止際は絶対にそばを離れないでください。
*発火し、火災の原因になります。
- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。
 - ・油量はフライパンの半分までにしてください。
*多すぎの場合、引火し、火災の原因になります。
 - ・油温は200℃以上にしないでください。
*発火し、火災の原因になります。
 - ・フタをしないでください。
*油温が上がり、発火し、火災の原因になります。
 - ・調理中は、そばを離れないでください。
*発火し、火災の原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物 ①禁止調理をしないでください。
*発火し、火災の原因になります。

△注意

- 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください ①禁止さい。
*油がはね、やけどの原因になります。
- 調理の目的以外に使用しないでください。 ①禁止
*けがなどの原因になります。
- 空だきをしないでください。万一誤って空だきた場合は水 ①禁止などをかけて急冷しないでください。
*やけや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。 ①禁止
*やけどやバーカーで電子レンジが故障する原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
*取っ手の下に限らず、ゆるんだ場合はドライバーで締め直してください。
- 加熱調理中や調理直後はフライパンや取っ手取り付け部に ①必ず触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 加熱調理中はガスコントローラーの中央に置いて、炎が底面より外側へ出ないように火力を調整しながら使用してください。
*炎が底面からはみ出たまま使用すると、調理面にけ付いたり、やけどや取っ手にけ付けて異臭が発生し、体調不良の原因になります。
- 必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどの原因になります。

- ストーブの上で使用しないでください。
*内容物がぼれたり、取っ手が熱により変形したりして、やけなどの原因になります。

- ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。 ①禁止
*ふきこぼれてやけどの原因になります。

- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。 ①禁止
*やけどの原因、破損の原因になります。

- 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は ①禁止使用しないでください。
*やけどの原因になります。

①禁止

- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。

*変色・塗装損傷の原因になります。

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

①禁止

- 漂白剤を使用しないでください。

①禁止

- 外表面・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用しないでください。また、 ①禁止

こげ付きを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげ付きますので、

ご使用後はすぐにお手入れしてください。

*やけや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

使用上のお願い

- 調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱すると、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で使用する際は必ず中火力以下で使用してください。
- 炒め物調理や焼き物調理をする際は、必ず油をひいて使用してください。
- フライパンの中で材料を刻んだりしないでください。
*ふつ素樹脂塗装の管はがれの原因になります。

- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- 酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。
*腐食の原因になります。

- ひび割れやふつ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけどの原因になります。

- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一使用中にはがれて体内に入ってしまうと自然に排出されますのでご安心ください。

- ガスコントローラーの形状によってはコントローラーの上で傾いたり、コントローラーから落したりする恐れがありますので、コントローラーにのせた際の安定を確認したうえで使用してください。

①冷凍庫に入れないでください。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。 ①必ず行う

- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。 ①禁止
*やけや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに中性洗剤を付けて ①必ず行う
水洗いし、十分に乾燥させてください。
*洗い残しは、こびり付ける原因になります。

- シンナー・ベンジン・金属タフ・みがき粉などは使用しないでください。
*やけや傷などの原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。

*変色・塗装損傷の原因になります。

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

①禁止

- 漂白剤を使用しないでください。

①禁止

- 外表面・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用しないでください。また、 ①禁止

こげ付きを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげ付きますので、

ご使用後はすぐにお手入れしてください。

*やけや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。