

RFF-0041 / 0071

RFF-0071B / DS

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

安全上の注意

警告

-  乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
禁止 *けがの原因になります。

注意

-  保冷ランチバッグの目的以外に使用しないでください。
禁止 *けがなどの原因になります。
-  火気に近づけないでください。
禁止 *やけどの原因になります。
-  保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。
禁止 *腐敗や変質の原因になります。
-  バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分に注意してください。
必ず行う *不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。
-  車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。
禁止 *保冷性能が低下して腐敗の原因になります。
-  本製品に入れた食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。
必ず行う *腐敗の原因になります。
-  本製品に入れた食品は長時間保存しないでください。
禁止 *腐敗の原因になります。
-  水や氷を直接入れないでください。
禁止 *漏れてものを汚す原因になります。
-  使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。
必ず行う *周囲やフロントポケットの収納物をぬらす原因になります。特に電子機器などは入れないでください。

使用上のお願い

- ドライアイスは入れないでください。
*過冷却により生地が破損する原因になります。
- ファスナーはゆっくり動かしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。
- 鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
*生地やファスナーが破損する原因になります。
- バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくることがありますので、注意してください。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

お手入れ方法

- 水または40℃以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室



0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日は除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーマス株式会社 お客様相談室

0725

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。