

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤルがご利用
いただけない場合は
こちらへ
0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーマス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<https://thermos.jp/enquete/>

※アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。



ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

0620-1

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

©THERMOS 2020

サーモス 真空断熱マグカップ 取扱説明書

THERMOS

家庭用

品番：ROD-006用

このたびはサーモス・真空断熱マグカップをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 **注意** 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

禁止 してはいけない内容を表しています。

安全上の注意



警告

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。 **禁止** *やけどやけがの原因になります。

注意

- 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。 **禁止** *けがなどの原因になります。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。 **禁止** *やけどやハンドルが変形する原因になります。
- 電子レンジに入れないでください。 **禁止** *金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。 *熱により部品が変形してやけどの原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。 **禁止** *転倒して飲みものがこぼれてやけどやものを汚す原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。 **禁止** *やけどやけがの原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 **禁止** *故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。 **禁止** *真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。

使用上のお願い

- 本体底の保護シートは、はがさないでください。 **禁止** *保温・保冷不良の原因になります。
 - アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。 **禁止** *けがや破損、保温・保冷不良の原因になります。
- ### お手入れ方法
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
 - お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
 - 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
 - 煮沸はしないでください。 **禁止** *熱によりハンドルが変形する原因になります。 また保温・保冷不良の原因になります。
 - 塩素系漂白剤は使用しないでください。 **禁止** *さびや保温・保冷不良などの原因になります。
 - 本体外側は漂白剤を使用しないでください。 **禁止** *塗装・シールなどのはがれの原因になります。
 - 本体は水中に放置しないでください。 **禁止** *すきまに水が浸入してさびや保温・保冷不良の原因になります。また塗装・シールなどのはがれの原因になります。
 - シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。 **禁止** *さびや傷・故障などの原因になります。
 - 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 **禁止** *熱によりハンドルが変形する原因になります。 また塗装・シールなどのはがれの原因になります。