

取扱説明書（家庭用）

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

《ご使用前に》

- 取っ手・補助取っ手にがたつきなどの不具合がないことを確認してください。
- 内面・外顔を食器用中性洗剤で洗ってください。

表示マークの意味について

- 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡・または重傷を負う恐れがある
内容を示しています。

△注意 軽傷・または物的損害を負う恐れがある
内容を示しています。

■図記号について

○禁止 してはいけない内容を表しています。

！必ず 行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

△警告

- 禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどの原因になります。
- 禁止 補助取っ手は金属製です。加熱調理により熱くなりますので素手で触らないでください。
*やけどの原因になります。
*補助取っ手を持つときは鍋つまみやふきんなどを使用してください。
- 禁止 油を使用する際は油温を200°C以上にしないでください。
*発火して火災の原因になります。
- 禁止 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。
*発火して火災の原因になります。

揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

- 禁止 調理中は、そばを離れないでください。
*発火して火災の原因になります。

①必ず 行う 油量は炒め鍋の半分までにしてください。
*多すぎる場合、引火して火災の原因になります。

○禁止 油温は200°C以上にしないでください。
*発火して火災の原因になります。

○禁止 フタをしないでください。
*油が上がり、発火して火災の原因になります。

○禁止 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物調理をしないでください。
*発火して火災の原因になります。

△注意

- 禁止 調理の目的以外に使用しないでください。
*やけどの原因になります。

○禁止 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください。
*油がねてやけどの原因になります。

○禁止 空だきをしないでください。万一、誤って空だきました場合は水などをかけて急冷しないでください。
*やけどの原因になります。また外顔塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

①必ず 行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない・取っ手に当たらないよう火力を調整してください。
*取っ手が当たると異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどの原因になります。

(火力・位置の調整)



○禁止 ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
*やけどの原因になります。

①必ず 行う 必ず取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどの原因になります。

汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。

○禁止 強火で一気に加熱しないでください。

①必ず 行う 加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。
*突沸現象(局部的な急沸とう)により内容物がふき出してやけどの原因になります。また落と/or やけどの原因になります。

△注意

- 禁止 調理中や調理直後は炒め鍋や取っ手取り付け部・補助取っ手に触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。
- 禁止 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけどの原因になります。
- 禁止 ストーブの上で使用しないでください。
*転倒して内容物がこぼれてやけどのものも汚す原因になります。また熱により取っ手が破損・変形する原因になります。
- 禁止 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。
*やけどの原因になります。
- 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理をお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 禁止 洗濯・落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどの原因になります。
- ①必ず 行う 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。
*電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに汚れが焼き付いたり、傷が付いたりする原因になります。
*ガラスコンロのSIセンサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。
- ①必ず 行う 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)は熱出力が非常に高いため必ず中出力を下げるでご使用ください。
*本体の変形・底面の破損の原因になります。
- 禁止 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる・あおる・落とす・ぶつけるなどしないでください。
*トッププレートに傷が付く原因になります。また外顔塗装が付着する場合があります。

使用上のお願い

- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- 端部の鋭利な部分に注意してください。
- ひび割れ・欠け・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*やけどの原因になります。
- 冷凍庫に入れないでください。
- ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまうと自然に排出されますので安心ください。

製品を長くお使いいただくために

- 調理は中火(炎の先が底面に届く程度)以下で行ってください。
*強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 炒め鍋の中で材料を刻んだりしないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
- 調理した料理を長時間(目安: 一夜以上)炒め鍋に入れられたまま放置しないでください。
*また塩分や酸などを含んだ汚れを落とすために放置せたまま放置しないでください。
*ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。
*腐食の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
- ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外顔塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。
- ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*洗い残しは、こびり付ける原因になります。
- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。
- 取っ手下部に水抜き穴があります。洗浄後は、ふせたままにせず必ず水を抜いてください。
*水抜き穴が汚れなどでふさがっている場合は先のとがったもので穴を開けてください。
- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。
*さびや傷、塗装のはがれの原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。
*さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがある場合はございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関するよくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。上記アドレスをご覧ください。