

取扱説明書 [家庭用]

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| △警告 | 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 | △注意 | 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。 |
|------------|----------------------------|------------|------------------------------|

■図記号について

| | | | |
|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| ○禁止 | してはいけない内容を表しています。 | ①必ず行う | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|------------|-------------------|--------------|---------------------|

安全上の注意

△警告

●乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。 ○禁止
●乳は絶対にそばを離れないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどや火災の原因になります。

●油を使う際は油温を200℃以上にしないでください。 ○禁止
*発火して火災の原因になります。

●調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の ○禁止
際は絶対にそばを離れないでください。
*発火して火災の原因になります。

●揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。
*調理中は、そばを離れないでください。 ○禁止
*発火して火災の原因になります。

●油量は炒め鍋の半分までにしてください。
*多すぎる場合、発火して火災の原因になります。
●油温は200℃以上にしないでください。
*発火して火災の原因になります。

●フタをしないでください。
*油温が上がり、発火して火災の原因になります。

△注意

●調理の目的以外に使用しないでください。 ○禁止
*けがなどの原因になります。

●揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください。 ○禁止
*油がねてやけどの原因になります。

●長時間加熱調理する場合は取っ手をはずしてください。 ○必ず行う
*取っ手が加熱されてしまうやけどや変形の原因になります。

●空だきをしないでください。万一、誤って空だきした場合は ○禁止
水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

●電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。

使用上のお願い

- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)では使用できません。
- 調理した料理を長時間炒め鍋に入れたまま放置しないでください。
また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 調理は中火以下で行ってください。
*強火で加熱するとふつ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。
- 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
●炒め鍋の中で材料を刻みたりしないでください。
*ふつ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。
*ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
- 酸性またはアルカリ性の食材や調味料の使用は、なるべく避けてください。
*腐食の原因になります。
- ふつ素樹脂塗装のひび割れ、ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
- ふつ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますので安心ください。
- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落としたりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
- 冷凍庫に入れれないでください。

お手入れ方法

●初めて使用する際は、よく洗ってください。 ①必ず行う
●ご使用後は、すぐに水などをかけて急速しないでください。 ○禁止
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

●ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤 ①必ず行うを付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*洗い残しは、こびり付ける原因になります。

●金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレン ○禁止ザー・漂白剤などは使用しないでください。
*さびや傷、塗装のはがれの原因になります。

●熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。 ○禁止
*変色・塗装損傷の原因になります。

●食器洗浄機を使用する際は食器洗浄機および洗剤の取扱説 ①必ず行う書をご確認の上、使用してください。
●食器洗浄機を使用する際は中性洗剤を使用してください。 ①必ず行う

●ごけ付などを落とす際は金属製の硬いものは使用しないで ○禁止ください。
*さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**
ナビダイヤル

ナビダイヤル

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。

KVC-024D