

## 取扱説明書 家庭用

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



**⚠ 注意** 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

### 安全上の注意

#### ⚠ 注意

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。  
\*やけどやけがの原因になります。
- 調理の用途以外に使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。
- 火気に近づけないでください。  
\*変形・変色の原因になります。

- 調理中の鍋のフチに立てかけるときは火を止めてください。  
\*やけどや変形・変色の原因になります。

### お手入れ方法

- 使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分を拭き取って乾燥させてください。
- 金属タワシ、みがき粉などは使用しないでください。  
\*傷の原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

### ■お問い合わせ

**サーモスお客様相談室**  **0570-066966**

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

### アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<http://thermos.jp/enquete/>

※アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

