

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

- 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。		軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
--	----------------------------	--	------------------------------

図記号について

	してはいけない内容を表しています。		必ずお守りいただく内容を表しています。
--	-------------------	--	---------------------

安全上の注意

△警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。◎禁止
●また、いにすらには十分に注意してください。

*やけどやけがの原因になります。

- 油をひいて調理する際、加熱しすぎない(油温が200°C以上)◎禁止
●ならないよう注意してください。

*煙が出るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。

- 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は、◎禁止
●絶対にそばを離れないでください。*発火し、火災の原因になります。

- 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

*調理中は、そばを離れないでください。

*発火し、火災の原因になります。

*油量はフライパンの半分までにしてください。

*多すぎる場合、引火し、火災の原因になります。

*油が200°C以上にならないように注意してください。

*発火し、火災の原因になります。

*フタをしないでください。

*油温上がり、発火し、火災の原因になります。

*水分の多い食材を入れないでください。

*油がはねて、やけどの原因になります。

*長時間加熱調理する場合は取っ手をはずしてください。

*取っ手が加熱され、やけどやけがの原因になります。

- 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)を使用して揚げ物調理 ◎禁止

*発火し、火災の原因になります。

△注意

- 調理の目的以外に使用しないでください。◎禁止
*けかなどの原因になります。

- 空だきをしないでください。万一誤って空だきした場合は水などをかけて急冷しないでください。

*やけどや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷、ふつ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

- ストーブの上で使用しないでください。◎禁止
*内容物がこぼれたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、熱により変形したりして、やけどの原因になります。

- ふちまで水を満たした状態で加熱しないでください。◎禁止
*やけどの原因になります。

- 加熱調理中や調理直後はフライパンに触れないでください。◎禁止
*やけどの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

- 加熱調理中はガスコンロの中央に置いて、炎が底面より外側へ出ないように火力を調整しながら使用してください。◎必ず行う

*炎が底面からはみ出たまま使用すると、調理面がこげ付いたり、取っ手を取り付けて使用していた場合、やけどやこげて異臭が発生し、体調不良の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。①必ず行う

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてく①必ず行う

- ふつ素樹脂塗装のふくれなど異常が発生した場合は使①必ず行う
用しないでください。
*やけどやけがの原因になります。

- 食器洗浄機を使用する際は、食器洗浄機および洗剤の①必ず行う
取扱説明書をご確認のうえ使用してください。

- 食器洗浄機を使用する際は、中性洗剤を使用してくだ①必ず行う
さい。

- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用し①必ず行う
ないでください。*さびや傷などの原因になります。

- 熱湯や水へ長時間浸け置きしないでください。◎禁止
*変色・塗装損傷の原因になります。

- 漂白剤を使用しないでください。◎禁止
*外表面塗装・ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

- こげつきなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用し①必ず行う
ないでください。また、こげつきを残したまま調理を繰り返すと、その部分がさらにこげつきますので、ご使用後はすぐにお手入れしてください。
*さびや傷、ふつ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点、ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966
ナビダイヤル。※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696
受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。
詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるお質問・お問い合わせ」をご覧ください。