

真空隔热茶壶

THERMOS

使用说明书


产品编号: TTE用

家庭用

感谢您购买膳魔师的真空隔热茶壶。
使用前请务必阅读本使用说明书。
请妥善保管,并放置在您随时都能轻松取用的地方。

使用前

- 请确认各零件是否齐全。
- 请充分清洗各零件。



目录

使用前

- P.1 各部分的名称
- P.2 安全注意事项
- P.3 使用须知

使用方法


- P.4 使用方法
- P.6 清洁

遇到问题时


- P.8 这种情况下
- P.9 替换用零件(另售)的购买方法

各部分的名称


使用前，请确认各零件是否齐全。



上盖



滤网



握柄

杯体内侧

壶嘴

杯体

* 不锈钢制真空
双层结构。

安全注意事项

使用前请仔细阅读并务必遵守。

各种标志的含义

■为了正确使用本产品，本书中使用以下标志对不当使用可能会导致的危险及损害程度进行分类。

 警告	表示可能会造成死亡或重伤的内容。	 注意	表示可能会造成轻伤或财产损失的内容。
---	------------------	---	--------------------

■关于图形符号

 禁止	表示不得进行的内容。	 务必进行	表示必须遵守的内容。
---	------------	---	------------

警告



禁止

请勿放在婴幼儿能接触到的地方。
注意不要让婴幼儿摆弄玩耍。

* 以免造成烫伤或其他伤害。



禁止

千万不要把它放在火上。

* 火焰可能蔓延至握柄，并引发火灾。

注意



禁止

本产品仅可盛装饮品，请勿用于其他用途。

* 以免造成受伤等意外。



务必进行

装有饮品的状态下，移动或携带时请充分注意。

* 倾斜或摇晃容器可能会导致液体溢出，造成烫伤或弄脏衣物。



禁止

不要直接用它喝饮品。

* 以免造成烫伤。



禁止

倒饮品时，不要突然倾斜杯体。

* 以免饮品猛烈喷出，造成烫伤等意外。



禁止

不要添加任何容易变质的饮品，例如牛奶、乳饮料或果汁。

* 以免饮品腐坏或变质。



禁止

请勿放入微波炉中加热。

* 以免金属部分产生火花，造成微波炉故障。


* 高温会导致烫伤或变形。



禁止

请勿靠近电暖炉或燃气炉等火源。

* 以免造成烫伤、变形、变色。



安全注意事项



禁止

请绝对不要进行改造、拆解、修理。

* 以免造成故障或事故。



务必进行

请尽快喝完饮品。

* 以免饮品腐坏或变质。



禁止

请勿在装有饮品的状态下长时间放置。

* 以免饮品腐坏或变质。



禁止

请勿将其放置在不稳定的地方。

* 以免翻倒后饮品洒出造成烫伤或弄脏衣物。



禁止

请勿在电磁炉(例如IH电磁炉)上使用。

* 以免造成烫伤或破损。



禁止

请勿让热壶或其他高温物品直接接触杯体或滤网的出水口附近。

* 以免翻倒时造成烫伤。还会导致出水口处变形。



禁止

请勿令本产品受到强烈冲击,例如摔落、碰撞等。

* 以免造成烫伤、其他伤害或弄脏衣物。同时以免造成保温保冷不良等问题。



禁止

如果真空双层结构的内部(真空层)有水声,请勿使用。

* 如果真空层的水渗漏到杯体内侧,一旦饮用可能会造成身体不适。



使用须知

请勿注入味噌汤、西餐汤等盐分较多的汤品。


* 杯体内侧为不锈钢材质,可能会因盐分造成其生锈、保温/保冷效果不良。

请务必安装本产品专用的零件。

请务必安装本产品专用的零件。

请勿撕下杯体底部的保护膜。

* 以免造成保温保冷不良。



使用方法


1 将茶叶放入

取下上盖，将滤网安装到杯体内，使滤网上的凹口与加强筋对齐。将茶叶放入滤网中。

* 您也可以用茶包冲泡。

⚠ 注意


如果使用带线的茶包，请将线拉出到握柄一侧。沏泡过程中请勿倾斜或摇晃茶壶。
沏泡完毕后请务必取出茶包。



2 沏泡饮品

将茶叶放入壶内，向杯体内倒入热水（或冷水），盖上上盖。

上盖的安装方法 (☞ P.5 ④)




饮品注入量应不超过图中指定的位置。
如果注入太多，可能造成饮品漏出。

小提示




在杯体中加入少量热水（冷水），预热（预冷）1分钟左右，保温（保冷）效果会更好。




使用方法

③ 取出滤网

沏好后，揭开上盖，然后捏住滤网边缘将其取出。




如果滤网太烫，无法用手抓住边缘，请将筷子等细长物插入滤网的孔中取出。



④ 盖上上盖


将上盖的凸起部分与握柄的凹陷部分对齐，并正确安装。



⑤ 倒出饮品

按住上盖凸部，慢慢倾斜杯体，倒出饮品。

剩余的饮品可以在现有状态下保温（或保冷）。



清洁

为了防止产生异味、脏污和发霉，使用后请务必进行清洁，常保清洁。

- 使用后，请立即清洗干净，并充分干燥。
- 请拆下上盖、滤网，清洗干净。
- 如果长时间不使用，请彻底清洗以去除脏污，并充分干燥后存放在远离高温潮湿的地方。

零件名称 清洗方法		杯体		上盖	滤网
		内侧	外侧		
流水清洗		✓	✓	✓	✓
浸泡清洗		✓	✗	✓	✓
漂白剂	氧漂白剂	✓	✗	✓	✓
	氯漂白剂	✗	✗	✓	✓
洗碗机* 烘碗机		✗	✗	✓	✓
耐热温度		——	——	100°C	100°C

* 请在洗碗机、烘碗机及清洗剂的使用说明书中确认可使用的零件的条件（耐热温度等）和清洗方法，按照规定使用。

清洁时的注意事项

清洁前请仔细阅读，并务必遵守。



请勿煮沸。

禁止 * 高温会导致零件变形。



请勿将杯体放置在水中。

禁止 * 以免水浸入间隙并造成生锈或保温保冷不良等。



请勿对杯体使用氯漂白剂。

禁止 * 以免造成生锈或保温保冷不良。



务必进行

如果茶叶堵塞了滤网，可以使用市售的刷子或类似工具清除堵塞物。



请勿使用洗碗机、烘碗机清洗或干燥杯体。

* 高温会导致零件变形。同时避免造成烤漆、印花等剥落。



请勿使用信那水、挥发油、金属刷、研磨粉、去污粉。

* 以免造成生锈、损伤或故障等。




杯体外侧请勿使用漂白剂。

* 以免造成烤漆、印花等剥落。

清洁



日常清洁

- 使用以温水稀释过的餐具用中性清洁剂，冲洗后将水沥干并充分干燥。

上盖 滤网 	请使用柔软的海绵。 * 清洁后，请将上盖、滤网切实安装到正确的位置。 ( P.4 ①、P.5 ④)
杯体 	请使用柔软的海绵或洗瓶刷。 外侧请立即用干布擦干。 * 以免留下水渍或造成生锈。

仔细清洁

- 请按照厨房用漂白剂的注意标识使用，冲洗后将水沥干并充分干燥。

上盖 滤网 	茶垢等 在碗等容器中放入漂白剂和水，将各个零件放在其中浸泡。(大约30分钟)
杯体内侧  温水 任何一种 氧漂白剂 食醋 柠檬酸	茶垢等 请仅对内侧使用氧漂白剂。(大约30分钟) 禁止使用氯漂白剂 斑点状的红色锈迹 由于水中含有的铁等成分附着而形成。 请在杯体中加入用温水稀释至10%左右的食醋，放置约30分钟后仔细冲洗。 粗糙的颗粒物 由于水中含有的钙等成分附着而形成。 请在杯体中加入含有1 ~ 2%柠檬酸的温水，放置约3小时后仔细冲洗。

这种情况下

如有疑问，请确认以下项目。

问题	原因	处理方法
无法沏泡饮品	热水或冷水量不足。	请将热水或冷水的量增加到指定水位。
	滤网堵塞了。	请使用市售的刷子或类似工具清除堵塞物。
杯体内侧变色	有脏污附着	请使用氧漂白剂。 (☞ P.7)
	有斑点状的红色锈迹附着	由于水中含有的铁等成分附着而形成。 请使用食醋。 (☞ P.7)
	有粗糙的颗粒物附着	由于水中含有的钙等成分附着而形成。 请使用柠檬酸。 (☞ P.7)
不保温(保冷)	未装入足够热(冷)的饮品	请装入热(冷)的饮品。此外,预先将杯体内侧预热(预冷),效果会更好。
	饮品量太少	请倒入更多饮品。
有异味	杯体内侧或上盖、滤网有脏污附着	请清洗干净,并充分干燥。如果有异味无法去除,请按照清洁方法使用漂白剂。 (☞ P.7)
滤网变色了	有脏污、霉斑附着	请使用漂白剂。 (☞ P.7)
		如果脏污或霉斑无法去除,请废弃密封圈,购买另售的替换用零件。 (☞ P.9)
绿茶等变成了红褐色		请尽快饮用。保温茶可能会导致茶的成分发生变化,从而导致颜色和口感发生改变,但这对人体无害。
摇晃本产品时发出“沙啦沙啦”声		真空双层结构内部(真空层)的用于提高保温(保冷)效果的金属箔可能会因摩擦而发出声音。但这并非异常。

替换用零件(另售)的购买方法

请在确认产品编号和颜色名称后,通过以下方法购买。
(产品编号和颜色名称请见本产品底面的贴纸)

- ①官网 膳魔师线上商店(替换用零件销售)
(仅销售使用零件,敬请谅解)

官网地址 <https://www.thermos.jp/>

为了改进、优化产品,可能会在不提前通知的情况下更改部分规格。因此插图可能会与实际产品有所差异,敬请谅解。