

VECLOS

ECM-100

このたびは、VECLOS[EPT/EPS用リモコンマイク付ケーブル]をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管し、ご使用上で不明な点などをご確認ください。

本製品は VECLOS 製ヘッドホン (EPT-700/EPT-500/ EPS-700/EPS-500) 専用です。他社製との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。


ケーブルを交換する

ケーブルを交換するときは、取り扱いに注意して下記の手順で行ってください。

1 既存のケーブルを取り外す

ヘッドホン本体部とケーブルの接続部分を持ち、そのまままっすぐ引き抜きます。


- ケーブル部分を持って引っ張ったり、接続部分に無理に力を加えると、ケーブルが断線したり、接続部分が破損するおそれがあります。
- 接続部分はネジ式ではありません。無理に回すと破損するおそれがあります。



2 リモコンマイク付ケーブルを取り付ける

本製品をヘッドホン本体部に取り付けます。

ヘッドホン本体部とケーブルの接続部分を持ち、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。



仕様


接続方式	MMCX
ケーブルタイプ	OFC線 3N ストレートケーブル
ケーブル長	1.2m (Y字)
プラグ	φ 3.5 mm 4極金メッキステレオミニプラグ
質量	約 11g

※その他記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。

※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがあります。


EPT/EPS用リモコンマイク付ケーブル (MMCX式)

ヘッドホンを使う



- プラグを差し込むときや取り外すときは、接続部分を持って行ってください。ケーブル部分を引っばると断線することがあります。
- プラグはジャックの奥までしっかり差し込んでください。差し込みが緩いと音が聞こえないことがあります。

リモコンマイクを使う



■通話 / 音楽再生 ○：利用可能 △：対応機種による ×：利用不可

動作	ボタン操作	iOS	Android
着信応答/通話終了		○	○
再生	1回短押し	○	○
一時停止		○	○
次の曲に移動	2回短押し	○	△
前の曲に戻る	3回短押し	○	△
早送り	1回短押し後、2回目で長押し (2秒以上)	○	×
巻戻し	2回短押し後、3回目で長押し (2秒以上)	○	×

■Siri/ 音声検索

動作	ボタン操作	iOS	Android
起動	長押し (2秒以上)	○	○



- インターネット電話では、本スイッチは使用できません。
- スマートフォン、タブレットの機種によっては、短押し操作の部分が長押し操作になることがあります。
- 音声用としてφ 3.5mm ミニプラグ以外の端子を採用しているスマートフォン・携帯電話ではお使いいただけません。

安全上のご注意



安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。
ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

■表示マークの意味について





製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区別します。

 警告	死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う、または物的損害が生じる可能性がある内容を示しています。




■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。
 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

警告

-  **禁止** 自転車・オートバイ・自動車などの運転中には、絶対に使用しないでください。
運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
-  **禁止** 踏切や駅のホーム、車道、工事現場など危険な場所では使用しないでください。
周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因になります。
-  **禁止** 耳を刺激するような大音量で、長期間使用しないでください。
聴力が大きく損なわれる原因になります。
-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
小さな部品を誤飲して窒息の原因になります。
コードが首に絡まって窒息の原因になります。

注意

-  **必ず行う** 音量は徐々に上げてください。はじめから音量を上げすぎないでください。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因になります。
-  **必ず行う** 肌に触れる部分に異常を感じたら使用を中止してください。
そのまま使用すると、かぶれや炎症などの原因になります。
医師にご相談ください。
-  **必ず行う** 使用中に気分が悪くなった場合は、本機の使用を中止してください。
体調不良の原因になります。

使用上のお願い

- 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器の外觀・性能を損ねたり、故障や破損の原因になります。
- バッグなどに入れるときは、接続機器からプラグを抜いて収納してください。
- プラグを抜き差しするときは、ケーブルを引っ張らずに必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを強く引っ張りすぎると、断線する恐れがありますのでご注意ください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際、ヘッドホン本体に息を吹きかけたりしないでください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくとう質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。時々柔らかい布で拭きし、清潔に保ってください。
- 分解、改造はしないでください。
- 異常に温度が高くなるところに置かないでください。故障の原因になります。
- 雨や水に濡らさないでください。汗や水分が入ると故障の原因になります。
- ケーブルを機器等に巻きつけないでください。断線など故障の原因になります。
- 各機器の使用方法は弊社ではサポートしておりません。接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店または、サーモスお客様相談室にご相談ください。

■保証書について

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼される時

お買い求めの販売店または、サーモスお客様相談室にご相談ください。ご相談の際には、次の内容をお知らせください。

- ・ご住所
- ・お名前
- ・お電話番号
- ・製品名：EPT/EPS 用リモコンマイク付ケーブル
- ・品番：ECM-100
- ・お買い上げ日
- ・故障または異常の内容（できるだけ具体的に）

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■保証期間を過ぎているときは

製品が修理可能な場合、ご希望により有料で修理いたします。

EPT/EPS 用リモコンマイク付ケーブル 保証書				持込修理
品番	ECM-100			
保証対象	本体のみ	保証期間	お買い上げ日より1年	
★お買い上げ日	年 月 日			
★お客様	お名前			様
	ご住所 〒			
	☎			
★販売店	住所・店名			
	☎			
修理メモ				

無料保証規定

本書は、取扱説明書の記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご用意の上、お買い上げの販売店、または「サーモスお客様相談室」に修理をご相談ください。

★印欄に記入がない場合は無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。またはご購入日が確認できる証明書（レシート、納品書など）をご提示いただけない場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による汚れ、キズ。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
3. ご転居の場合や、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記「サーモスお客様相談室」へご相談ください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サーモスお客様相談室へご相談ください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモス株式会社

〒108-8405
東京都港区芝 4-1-23 三田 NNビル

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野 1435 番地

サーモス株式会社 お客様相談室

●製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

※お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはありません。なお、お客様の個人情報はサーモス（株）にて管理させていただきます。