

交換用部品(別売)のお求め方法

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①ホームページ サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)からお求めください。(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)
- ②販売店 サーモス製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③サーモスお客様相談室 お電話でお申し込みください。

部品名	交換用部品名
内容器 ボディリング ボディカバー	KDA内容器セット (内容器・ボディリング・ボディカバー)
ヘラ	KDAヘラ

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。利用目的以外には、お客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室  **0570-066966**
ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**
受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

サーモス 真空断熱アイスクリームメーカー


THERMOS

取扱説明書

品番：KDA用

このたびはサーモス・真空断熱アイスクリームメーカーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用




もくじ

ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.4	使用上のお願い
ご使用方法	P.5	使い方
	P.7	お手入れ
困ったとき	P.10	こんなときは…
	P.11	交換用部品(別売)のお求め方法
	P.11	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。



安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について



してはいけない内容を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

！警告

- （○） お子様がご使用になるときは保護者の目の届かない
禁止 ところで使用させないでください。
常に保護者のもとでご使用ください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。



- （○） 火にかけないでください。
禁止 *破損してやけどやけがの原因になります。

！注意

- （○） アイスクリームを作る目的以外
禁止 に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

- （○） ストーブやコンロなどの火気に
禁止 近づけないでください。
*やけどや変形・変色の原因になります。

- （○） 食品を入れた状態で長く放置
禁止 しないでください。
*腐敗や変質の原因になります。



- （○） アイスピックなど先のとがった
禁止 もので突かないでください。
*けがや破損の原因になります。
また、蓄冷剤（青色）が漏れる
原因になります。

- （○） 電子レンジに入れないでください。
禁止 *金属部がスパークして電子レンジ
が故障する原因になります。



○ 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
禁止

*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、
またはサーモスお客様相談室に
ご相談ください。)【P.11】


○ 落とす、ぶつけるなど強い
禁止 衝撃を与えないでください。
*けがや保冷不良の原因になります。



○ でき上がったアイスクリームを
禁止 内容器から直接食べないで
ください。
*けがの原因になります。
必ず別の器に移してください。

● 食品の量は図の規定位置までに
必ず行う してください。

*入れすぎると食品がこぼれて
ものを汚す原因になります。



● 転倒に注意してください。
必ず行う *食品がこぼれてものを汚す原因
になります。

内容器について、次の点を必ず
お守りください。

○ 内容器を高温環境下に置かない
禁止 いでください。

*内容器の蓄冷剤(青色)が温度
変化により膨張し、わずかな傷
部分からふき出してものを汚す
原因になります。

○ 内容器が破損したら使用しない
禁止 いでください。

*破損部分から蓄冷剤(青色)が
漏れ出します。食品に混入
した場合、体調不良の原因になります。

● 蓄冷剤(青色)が漏れた場合は
必ず行う ただちに使用を中止してくだ
さい。

*食品に混入した場合、体調不良の
原因になります。

○ 凍らせた内容器は金属部を
禁止 持たないでください。

*けがの原因になります。必ず
ボディリングやボディカバーを
持ってください。

● 内容器は必ず保冷容器に入れ
必ず行う て使用してください。

*内容器が結露(水滴が付く)して
ものを汚す原因になります。
またアイスクリームが上手に
できない原因になります。

● 内容器はボディリングとボディ
必ず行う カバーを取り付けて凍らせて
ください。

*けがの原因になります。

● 製品には必ず専用の部品を
必ず行う 使用してください。

*けがの原因になります。

使用上のお願い

保冷容器に食品を直接入れないで
ください。

*さびの原因になります。




保護シートは、はがさないでくだ
さい。

*保冷不良の原因になります。



保護シート

内容器のお手入れはぬるま湯を
使用してください。



専用ヘラ以外は使用しないでくだ
さい。

*金属製スプーンなどを使用すると傷
などの原因になります。

お手入れは内容器からボディリングと
ボディカバーをはずして行ってくだ
さい。

保冷容器は凍らせないでください。


使い方

ここではバニラアイスクリームの作り方を紹介します。
その他のレシピは付属のリーフレット、または弊社ホームページ【 P.11】
を参照してください。
≪ご使用前に≫ 内容器セット・フタ・ヘラを十分に洗ってください。 【 P.7】

① 内容器を凍らせる

事前に内容器を冷凍庫で凍らせます。

- ①乾いている内容器にボディリングとボディカバーを取り付けます。
②設定を「強」にした冷凍庫に①を倒立状態(口元を下側)で24時間以上凍らせます。



△ 内容器を凍らせるときの注意

- 内容器が乾いていることを確認してください。
- ボディリングとボディカバーを取り付けてください。
- 内容器は倒立(口元を下側)させてください。
- 十分に凍らせてください。

② 材料を混ぜる

下記の材料をボウルなどに入れて混ぜ合わせます。


バニラアイスクリーム(2人分)

- | | | | |
|------------------------------|------------|------|-----------|
| ● 生クリーム | 100g | ● 卵黄 | 1個 |
| ● 牛乳 | 70ml | ● 砂糖 | 20g |
| ※種類別が「牛乳」と表示されているものをご使用ください。 | | | |
- バニラエッセンス…適量

材料を
冷やして
おくと早くでき
あがります。

③ 内容器に材料を入れる

- ①事前に凍らせておいた内容器(①)を保冷容器にセットします。
②内容器に混ぜ合わせた材料(②)を入れます。



④ 内容器の材料を混ぜる

- ①付属のヘラで混ぜます。
ゆっくりかき混ぜてください。内容器の側面から材料が固まります。側面の固まった材料をそぎ落としながら混ぜてください。
②10分程度かき混ぜます。
ある程度固まつたらフタをして10分放置します。

△ 注意

- 内容器は低温になっています。
かき混ぜるときは内容器に触れないようにしてください。
- 激しくかき混ぜると材料が飛び出します。
ゆっくりかき混ぜてください。



⑤ できあがり

その後フタをとり、仕上げに5分程度かき混ぜてできあがりです。

※お好みに合わせて、できあがり時間は調節してください。

(放置時間が短いとなめらかに、長くすると固いアイスクリームに仕上がります。)

※できあがったら別の器に移し替えてください。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、きれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは食器用中性洗剤とぬるま湯を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。


部品名 洗い方	内容器	保冷容器		フタ ボディリング ボディカバー ヘラ
		内側	外側	
流水洗い	○	○	○	○
つけ洗い	○	○	×	○
漂白剤	酸素系	○	○	×
	塩素系	×	×	○
食器洗浄機 食器乾燥機	×	×	×	○

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 🚫 煮沸はしないでください。
禁止 *熱により部品が変形する原因になります。
 - 🚫 保冷容器は水中に放置しないでください。
禁止 *すきまに水が浸入し、さびや保冷不良などの原因になります。
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。
 - 🚫 保冷容器・内容器は塩素系漂白剤を使用しないでください。
禁止 *さびや保冷不良などの原因になります。
 - 🚫 保冷容器は食器洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。
禁止 *すきまに水が浸入し、さびや保冷不良などの原因になります。
また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。
 - 🚫 シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
禁止 *さびや傷・故障などの原因になります。
 - 🚫 保冷容器外側は漂白剤を使用しないでください。
禁止 *塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。
- ❗ 内容器はボディリング・ボディカバーをはずして洗い、十分乾燥させて
必ず行う から確実に取り付けてください。



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分乾燥させてください。

フタ・ボディリング・ ボディカバー・ヘラ	 やわらかいスポンジを使用してください。
内容器・ 保冷容器	 内容器は必ずぬるま湯を使用してください。 やわらかいスポンジを使用して、すぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分乾燥させてください。

フタ・ボディリング・ ボディカバー・ヘラ	 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分)
内容器内側・ 保冷容器内側	 ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢 酸素系漂白剤を使用してください。 (目安30分) ◀禁止 塩素系漂白剤▶ 〈斑点状の赤いさび〉 水に含まれる鉄分などが付着したものです。 食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありますたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法	
アイス クリームが できない	内容器が十分に凍っていない	内容器は冷凍庫に入れて24時間以上放置してください。【☞P.5】	
	材料の温度が高い	内容器は倒立状態(口元を下側)で冷凍庫に入れてください。【☞P.5】	
	材料に人工甘味料が含まれている	冷凍庫の設定を「強」にしてください。	
	低脂肪の牛乳を使っている	内容器を冷凍庫で24時間以上、十分に凍らせてもアイスクリームができなくなると交換時期になります。別売の「内容器セット」をお買い求めください。【☞P.11】	
	内容器が壊れた	事前に材料を冷やしてください。	
	内容器の蓄冷剤が出てきた	人工甘味料を含んだジュースは固まらない場合があります。人工甘味料を含まないジュースをお使いください。	
内容器内側・ 保冷容器内側 が変色した	低脂肪の牛乳は固まりにくいです。種類別が「牛乳」と表示されているものをお使いください。	内容器が壊れた	ただちに使用を中止してください。別売の「内容器セット」をお買い求めください。【☞P.11】
	汚れが付着している	内容器の蓄冷剤が出てきた	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.9】
異臭がする	斑点状の赤いさびが付着している	汚れが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【☞P.9】
	内容器、ボディリング、 ボディカバーなどに汚れが付着している	斑点状の赤いさびが付着している	内容器、ボディリング、 ボディカバーなどに汚れが付着している

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【☞P.11】