

# 取扱説明書 **家庭用**

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 <b>警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------

 <b>注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	------------------------------

## ■図記号について

 <b>禁止</b>	してはいけない内容を表しています。
---	-------------------

 <b>必ず行う</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	---------------------

## 安全上の注意

### 警告

-  **禁止** 保護者の目の届かないところで使用させないでください。また、乳幼児のいたずらには十分に注意してください。  
\*けがの原因になります。

ストラップを使用する場合は次の点を必ずお守りください。

-  **禁止** ストラップは首からかけないでください。  
\*ストラップが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。  
必ず斜めがけにしてください。
-  **必ず行う** 体の正面(腹部)に製品がこないように位置を調整してください。  
\*転倒した場合、製品が腹部を圧迫してけがの原因になります。
-  **禁止** ストラップをかけた状態で走ったり、運動したりしないでください。遊ぶときは製品を置いてください。  
\*ストラップが他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。  
\*転倒した場合、製品が体に当たり、けがの原因になります。



### 注意

-  **禁止** 適合品番のサーモス製真空断熱ボトルを入れる目的以外には使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。
-  **禁止** 火気に近づけないでください。  
\*やけどの原因になります。
-  **禁止** ハンドルやストラップを持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。  
\*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っばると、ハンドルやストラップが破損する原因になります。

## 使用上のお願い

- 本製品はボトルポーチです。飲食物を直接入れないでください。
- 適合品番は台紙表面をご参照ください。また、シリコンのソコカバーが付属したボトルはソコカバーをはずしてご使用ください。
- ポーチへの書き込みは油性ペンをご使用ください。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。
- ボトルが抜け落ちないようにベルトを締めてご使用ください。

## お手入れ方法

- 水または40℃以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- 洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
- 漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
- 色落ち・色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

### ■お問い合わせ

## サーモスお客様相談室

 **0570-066966**

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

## サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら  
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら  
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。