

取扱説明書

品番：JDU-01用

このたびはサーモス・保冷缶ホルダーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

家庭用

《ご使用前に》

- 各部品がそろっていることを確認してください。
- 各部品を十分に洗ってください。


缶ホルダー：保冷専用

JDU-350タイプ：350mℓ缶専用

JDU-500タイプ：500mℓ缶専用

タンブラー：保温・保冷両用


タンブラーとして使用する際は
ラバーリングをはずしてください。



もくじ

ご使用前に	P. 1	各部のなまえ
	P. 2	安全上の注意
	P. 4	使用上のお願い
ご使用方法	P. 5	使い方
	P. 6	お手入れ
困ったとき	P. 10	こんなときは…
	P. 12	お問い合わせ

各部のなまえ



缶ホルダー：保冷専用

JDU-350タイプ：350ml缶専用
JDU-500タイプ：500ml缶専用

タンブラー：保温・保冷両用

タンブラーとして使用する際は
ラバーリングをはずしてください。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告

 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



注意

 **禁止** ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや故障・変色の原因になります。

 **禁止** 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけが、ものを汚す原因になります。

 **禁止** 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。
(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
【 P.12】

*保温・保冷不良の原因になります。また本体の変形・破損により、飲料缶が入らなくなる原因になります。

 **禁止** 電子レンジに入れないでください。
*金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。

安全上の注意

缶ホルダー 使用時：保冷専用

 **禁止** 飲料缶を入れる目的以外に使用しないでください。
*飲料缶が抜け落ちてけがやものを汚す原因になります。

 **必ず行う** 適合サイズの飲料缶を入れてください。
JDU-350タイプ：350ml缶
JDU-500タイプ：500ml缶
*飲料缶が抜け落ちてけがやものを汚す原因になります。

 **禁止** 飲料缶に飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
*飲みものの腐敗や変質の原因になります。

 **必ず行う** 本体にラバーリングを正しく取り付けてください。
【 P.8】
*飲料缶が抜け落ちてけがやものを汚す原因になります。

 **必ず行う** 製品には必ず専用の部品を取り付けてください。
*ものを汚す原因になります。

 **禁止** 不安定な場所に置かないでください。
*転倒して飲みものがこぼれてものを汚す原因になります。


 **必ず行う** 本体はラバーリングをはずしてきれいに洗い、十分に乾燥させてからラバーリングを取り付けてください。
*洗浄水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。またぬれた状態でラバーリングを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。

安全上の注意

タンブラー 使用時：保温・保冷両用

⊘ 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
禁止 *けがなどの原因になります。

⊘ 真空二重構造の内部（真空層）から水の音が
禁止 する場合は使用しないでください。
*真空層に入った水が本体内側にしみ出した場合、
飲んで体調不良の原因になります。



使用上のお願い

冷凍庫に入れないでください。
*破損や保温・保冷不良の原因になります。

保温・保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

缶ホルダー 使用時：保冷専用

ご使用後は本体から飲料缶を取り出してください。
*長時間放置すると、傷やさびなどの原因になります。

タンブラー 使用時：保温・保冷両用

ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*本体はステンレス鋼を使用していますが、塩分などによりさびや保温・保冷不良の原因になります。

使い方

ご使用前に十分に洗ってください。

缶ホルダーとして使用する(保冷専用)


① 飲料缶を本体に入れる

飲料缶はしっかり押し込んでください。

⚠ 注意


缶ホルダーとして使用する際は本体にラバーリングを正しく取り付けてください。【👁️ P.8】

*飲料缶が抜け落ちてけがやものを汚す原因になります。



② 飲みものを飲む

本体を持ってゆっくりと傾けながら飲みます。



③ 飲み終わったら

飲料缶は長時間放置しないで、本体から取り出してください。

タンブラーとして使用する(保温・保冷両用)

タンブラーとして使用する際はラバーリングをはずしてください。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- ラバーリングを取りはずし、きれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名		本体		ラバーリング
		内側	外側	
洗い方				
流水洗い		○	○	○
つけ洗い		○	×	○
漂白剤	酸素系	○	×	○
	塩素系	×	×	○
食器洗浄機※ 食器乾燥機		○	○	○
耐熱温度		—	—	140℃

※食器洗浄機・乾燥機および洗剤の取扱説明書で、使用できる部品の条件(耐熱温度など)や洗浄方法をご確認の上、使用してください。

お手入れ

お手入れ上の注意 お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



禁止

本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。



禁止

煮沸は、しないでください。
*熱により部品が変形する原因になります。



禁止

本体外側は、つけ洗いをしないでください。
*塗装・印刷などのはがれ、変色の原因になります。



必ず行う

本体はラバーリングをはずしてきれいに洗い、十分に乾燥させてからラバーリングを取り付けてください。

*洗淨水がしみ出してものを汚したり、さびの原因になったりします。またぬれた状態でラバーリングを取り付けると、本体が抜け落ちてけがやものを破損させる原因になります。




禁止

食器洗淨機を使用する場合は、食器かごの金属がむき出しになっている部分に置かないでください。
*塗装・印刷などのはがれの原因になります。

お手入れ



ラバーリングの取り付け方

上下の方向を確認して本体に正しく取り付けます。
取り付け後はラバーリングが浮かないように指でまんべんなく
押します。



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。


<p>ラバーリング</p> 	<p>やわらかいスポンジを使用してください。</p>
<p>本体</p> 	<p>やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。</p>

お手入れ

【念入りのお手入れ】


- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

ラバーリング



ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、ラバーリングを浸けてください。
(目安30分)

本体内側



〈茶しぶなど〉

内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分)

≪  禁止 塩素系漂白剤 ≫

〈斑点状の赤いさび〉

水に含まれる鉄分などが付着したものです。

ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。

〈ザラザラしたもの〉

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1~2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
缶ホルダー 保冷が効かない	十分に冷やした飲料缶を入れていない	十分に冷やした飲料缶を入れてください。
タンブラー 緑茶などが赤茶色に変色した		お早めにお飲みください。お茶を保温すると、お茶の成分が変化して色や風味が変わることがありますが、人体に害はありません。
タンブラー 保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。またあらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておく効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を増やしてください。
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【👉P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。 【👉P.9】
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。 【👉P.9】
本体外側の一部が白っぽく変色した	食器洗浄機の洗剤や水あかが付着している	変色した箇所に熱湯をかけ、すぐに乾いた布で拭いてください。ぬれたまま放置すると水滴の跡が残る原因になります。本体が熱くなりますのでやけどには十分に注意してください。

こんなときは…

不具合	原因	対処方法
異臭がする	本体内側やラバーリングに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って、漂白剤を使用してください。【  P.9】
本体内側に横線がある		本体内側上部に横線がありますが、製造工程にて発生するものです。仕上がりに個体差がありますが品質には問題ありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。【 P.12】

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。