

# 取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに  
大切に保管してください。

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

	死亡、または重傷を負う恐がある内容を示しています。
	軽傷、または物的損害を負う恐がある内容を示しています。

## ■図記号について

	してはいけない内容を表しています。
--	-------------------

## 安全上の注意

### △警告

●乳幼児の手の届くところには ◎禁止置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。  
\*けがの原因になります。

### △注意

●ショッピングバッグの目的以外に使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。

●火気に近づけないでください。 ◎禁止  
\*やけどの原因になります。

●持ち手を持って振りまわしたり、強く引っぱったりしないでください。  
\*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っぱると破損の原因になります。

## 使用上のお願い

●鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。  
\*生地が破損する原因になります。

●臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

## お手入れ方法

●お手入れの際は水または40°C以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

■お問い合わせ  
**サーモスお客様相談室** 0570-066966  
ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら  
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら  
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについて紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っています。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。