

取扱説明書 **家庭用**

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

そして、いつでも取り出せるところに
大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った
使い方をしたときに生じる危害や損害の程
度を以下の表示で区分しています。

⚠警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

⊘禁止	してはいけない内容を表しています。
-----	-------------------

安全上の注意

⚠警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

●持ち手は首からかけないでください。⊘禁止
*持ち手が他のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。

⚠注意

●ショッピングバッグの目的以外に ⊘禁止
使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

●火気に近づけないでください。 ⊘禁止
*やけどの原因になります。

●持ち手を持って振りまわしたり、強く引っぱったりしないでください。⊘禁止
*振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っぱると破損の原因になります。

使用上のお願い

●鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
*生地が破損する原因になります。

●臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法

●お手入れの際は水または40℃以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーマス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。