

## 取扱説明書 **家庭用**

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

### 表示マークの意味について

■ 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ <b>警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ <b>注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■ 図記号について

🚫 <b>禁止</b>	してはいけない内容を表しています。
📌 <b>必ず行う</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。

### 安全上の注意

#### ⚠ 警告

🚫 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。  
\* けがの原因になります。

#### ⚠ 注意

🚫 **禁止** 保冷バッグの目的以外に使用しないでください。

\* けがなどの原因になります。

🚫 **禁止** 火気に近づけないでください。

\* やけどの原因になります。

🚫 **禁止** 保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。

\* 腐敗や変質の原因になります。

🚫 **禁止** 水や氷を直接入れないでください。

\* 漏れてものを汚す原因になります。

ランチバッグとして使用する場合は次の点を必ずお守りください。

📌 **必ず行う** 本製品に入れた食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。

\* 腐敗の原因になります。

🚫 **禁止** 本製品に入れた食品は長時間保存しないでください。

\* 腐敗の原因になります。

📌 **必ず行う** バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分に注意してください。

\* 不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。

📌 **必ず行う** 使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。

\* 周囲をぬらす原因になります。

🚫 **禁止** 車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。

\* 保冷性能が低下して腐敗の原因になります。

🚫 **禁止** ベルトを持って振りまわしたり、強く引っばったりしないでください。

\* 振りまわすなどして周囲の人と接触した場合、けがの原因になります。また強く引っばるとベルトが破損する原因になります。

### 使用上のお願い

- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ドライアイスは入れないでください。  
\* 過冷却により生地が破損する原因になります。
- 鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。  
\* 生地が破損する原因になります。
- バッグ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくる場合がありますので、注意してください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

### お手入れ方法

- 中性洗剤を含ませて絞った布で、拭き取ってください。丸洗いはしないでください。

### ■お問い合わせ

サーモスお客様相談室



**0570-066966**

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日は除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地 サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら  
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

よくあるお問い合わせはこちら  
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

サーモス製品に関するよくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。

※ポリ塩化ビニルは使用しておりません。