


取扱説明書

このたびはサーモス・小容量配食容器をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ



仕様

部品名	材料の種類
本体	ステンレス鋼
外フタ	ポリプロピレン
内フタ	シリコン

安全上の注意

- 乳幼児のいたすらに注意してください。
* けがの原因になります。
- 食品を入れる目的以外の用途に使用しないでください。
- ストープやコンロなどの火気に近づけないでください。
* やけどや変形・変色の原因になります。
- 熱い食品を入れると本体が熱くなりますので、ご注意ください。
* やけどの原因になります。
- 熱い食品を入れたときは、必ず冷ましてからフタをしてください。
* 腐敗の原因になります。
- 傾けたり横にしたりしないでください。
* フタは完全密封ではありませんので、漏れてものを汚す原因になります。
- 電子レンジに入れないでください。
* 金属部がスパークして、電子レンジが故障する原因になります。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
* けがや変形・破損の原因になります。
- 食品はできるだけ早く一度にお召し上がりください。
* 腐敗の原因になります。
- 車の中など高温になるところには放置しないでください。
* 腐敗の原因になります。
- 食品を長時間保存しないでください。
* 腐敗の原因になります。
- 生もの・乳製品などは入れないでください。
* 腐敗や変質の原因になります。

使用上の注意

- アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。ステンレスに異なる金属を接触させると、化学反応によるさびの原因になります。
- 保冷剤を使用すると、結露することがありますので注意してください。
- 内フタは必ず取り付けてください。
- 外フタ・内フタは交換用部品として取り扱いしています。1年を目安にご確認いただき、変形・不具合がある場合は販売店へお問い合わせください。

お手入れ方法とお手入れ上の注意

- 使用後は食器用中性洗剤をスポンジに含ませてよく洗い、十分乾燥させてください。
- 汚れが落ちない場合は漂白剤を使用してください。(さびの原因になりますので、本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。)
- お手入れの際は、フチで手を切らないよう注意してください。
- 消毒保管庫の庫内温度は95度以下、保持時間は60～90分程度としてください。
*熱により部品が変形する原因になります。
- 消毒保管庫の熱風吹き出し口付近には置かないでください。
*設定温度より高温になりやすいため、熱により部品が変形する原因になります。
- 外フタ・内フタは煮沸しないでください。
*変形・不具合の原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ みがき粉・クレンザ は使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。
- 長期間で使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室
TEL.0256-92-6696

■受付時間：月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
（9:00～12:00、13:00～17:00）
〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地
サ-モス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。