

取扱説明書

品番: JDX用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
--	----------------------------

 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表しています。
--	-------------------

安全上の注意

 警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。

 注意

- | | |
|--|---|
|  禁止 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。 |  禁止 ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや故障・変色の原因になります。 |
|  禁止 電子レンジに入れないでください。
*金属製のため、スパークして電子レンジが故障する原因になります。 |  禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*やけどやけがの原因になります。また保温・保冷不良の原因になります。 |
|  禁止 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
*真空層に入った水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。 |  禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。) |

使用上のお願い

- アイスピックなどの先のとがったもので突かないでください。
*破損や保温・保冷不良の原因になります。

お手入れ方法

- 長期間で使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。
- ご使用後はすぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*本製品はステンレス鋼を使用していますが、塩分などによりさびや保温・保冷不良の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良の原因になります。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル®。＊一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

ホームページアドレス
<https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。