


# 取扱説明書

このたびはNIKE Hydration Bottleをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

家庭用

品番: FFT-N用

## 各部のなまえ



## 保冷専用

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。


## ご使用方法

ご使用前にP.7「お手入れ方法」を確認の上、  
キャップユニット・本体内側を十分に洗ってください。

### ① キャップユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわして  
はずします。


※ジョイントを持ってまわさないでください。  
ジョイントがはずれる原因になります。



### ② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。  
入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに  
飲み物があふれ出る原因になります。


本体に少量の冷水を入れ、1分程度  
予冷すると保冷に効果的です。



### ③ キャップユニットを閉める


キャップ本体・フタを矢印の方向に  
まわして、それぞれ確実に閉めます。

※ジョイントを持ってまわさないでください。  
ジョイントがはずれる原因になります。




### ④ 飲みものを飲む

①本体を立てた状態にして、  
フタを矢印の方向にまわして  
はずします。



②飲み口に口をつけて、ゆっくり  
傾けながら飲みます。



## ご使用方法

ご使用前にP.7「お手入れ方法」を確認の上、キャップユニット・本体内側を十分に洗ってください。

### ⑤ 飲み終わったら

本体を立てた状態にして、フタを矢印の方向にまわして確実に閉めます。




### パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと漏れの原因になります。


#### ① フタパッキンの取り付け方

凸部の先端がフタの天面と平らになるまで、内側から確実にはめ込みます。

\*取りはずす際は、外側から先の丸いはし等で押してください。



#### ② シールパッキンの取り付け方



図の位置に周囲にわたってはめ込みます。取り付けた後は、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。

## ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

!**警告** 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

!**注意** 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

### ■図記号について

2 禁止 してはいけない内容(禁止)を表しています。

3 必ずおこなう 必ずお守りいただく内容を表しています。

### 安全上の注意

#### ！警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

\*けがの原因になります。



○ 禁止

熱い飲みものは入れないでください。  
\*熱い飲みものが直接口内に入るため、やけどの原因になります。

\*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、やけどやけがの原因になります。



○ 禁止

取りはずした部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。

\*誤飲して窒息の原因になります。○ 禁止

#### ！注意

飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。○ 禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

\*やけどや変形・変色の原因になります。



○ 禁止

## 安全上の注意


キャップユニットは2つのパッキンを正しく取り付け、確実に閉めてください。【P.2③、P.3①②】

\*漏れてものを汚す原因になります。

●必ずおこなう

飲みものの量は図の位置までにしてください。

\*入れすぎると、キャップユニットを閉めたときに飲みものがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れて、ものを汚す原因になります。



キャップユニットのジョイントを持って振りまわしたり、強く引っぱったりしないでください。

\*ジョイントがはずれたり破損した場合、本体が落下してけがの原因になります。

○禁止

大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。

\*変形して、漏れてものを汚す原因になります。

●必ずおこなう

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

\*腐敗や変質の原因になります。また腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ○禁止

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

\*内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。 ○禁止

●牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

\*腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、キャップユニットが開かなくなる・飛び出す、飲みものが吹き出るなどして、けがやものを汚す原因になります。



○禁止

●塩分を多く含んだもの

\*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。

○禁止

●お茶の葉・果肉

\*すきまなどにつまり、漏れてものを汚す原因になります。

○禁止

本体に飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

\*飲みものがこぼれ、ものを汚す原因になります。

●必ずおこなう

## 安全上の注意

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

\*けがや漏れの原因になります。また保冷不良やキャップユニットの破損の原因になります。



○禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。

\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。) 【P.10】



○禁止

## 使用上のお願い

お出かけ前に、本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。

\*漏れた場合はP.9「こんなときは…」の項目をお確かめください。 ●必ずおこなう

バッグなどに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。

●必ずおこなう

製品の構造上、湿度が高いとき、キャップユニットに水滴が付く(結露する)ことがありますのでご注意ください。

製品には必ず専用の部品を取り付けてください。 ●必ずおこなう

## お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って台所用漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
キャップユニット	フタ・キャップ本体	<p><input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 漂白剤</p> <p>きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。 お手入れの後は、パッキンを確実に取り付けてください。【 P.3①②】</p>
	パッキン	<p><input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 漂白剤</p> <p>使用後すぐにフタ・キャップ本体から取りはずし、きれいに洗い、十分乾燥させてください。</p>
本体	内側	<p><input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="checkbox"/> 塩素系漂白剤</p> <p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 酸素系漂白剤を使用する際、本体はキャップユニットで密閉しないでください。 ※本体の内圧が上がり、キャップユニットが飛び出すなど危険です。</p>
	外側	<p><input type="radio"/> 流水洗い <input checked="" type="checkbox"/> つけ洗い <input checked="" type="checkbox"/> 漂白剤</p> <p>きれいに洗い、よく振って水を切り、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてください。</p>

## お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 煮沸はしないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。

○禁止

- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

\*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。また塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○禁止

- 本体は水中に放置しないでください。

\*本体とソコとのすき間に水が浸入し、さびや保冷不良などの原因になります。

○禁止

- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

\*傷やさびなどの原因になります。

○禁止

- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。

\*さびや保冷不良などの原因になります。

○禁止

- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。

\*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○禁止

## こんなときは…

分からないことがありますら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
フタが開け閉めできない(フタが空まわりする)	フタのすきまに洗剤や水が浸入している	お手入れの後はフタのすきまに洗剤や水分が残らないようよく振った後、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。
キャップユニットから漏れた	キャップユニットが確実に閉まっていない 飲みものを入れすぎている パッキンがはずれています キャップユニットやパッキンが破損・消耗している	キャップユニットは確実に閉めてください。【☞P.2③】 フタは確実に閉めてください。【☞P.2④、P.3⑤】 飲みものは規定の量までにしてください。【☞P.2②】 2つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.3①②】 別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.10】
本体内側が変色した	汚れが付着している 斑点状の赤いさびが付着している ザラザラしたものが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.7】 水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、キャップユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れていない 飲みものの量が少ない	冷たい飲みものを入れてください。 また、あらかじめ本体内側を予冷しておくと効果的です。 氷や飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側やキャップユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。 異臭が取れない場合はお手入れ方法に従って漂白剤を使用してください。【☞P.7】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.7】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、別売の交換用部品をお買い求めください。【☞P.10】

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、お客様相談室にご相談ください。  
【☞P.10】

## 仕様

部品名		材料の種類
本体	内側	ステンレス鋼
	外側	ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
キャップユニット	フタ・キャップ本体	ポリプロピレン
	ジョイント	エストラマー
フタパッキン・シールパッキン		シリコン

## 交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の部品名で別売しています。

各部のなまえ	部品名	メーカー希望小売価格(税込)※
パッキンセット (フタパッキン・シールパッキン各1個)	FFDパッキンセット	210円
キャップユニット (パッキンセット付き)	FFT-500N キャップユニット	525円

※部品価格は改定させていただく場合がございます。

◆キャップユニット・パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

### [交換用部品のお求め方法]

品番・色名・部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。  
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①インターネット……<http://www.thermos.jp/>にアクセスしてください。  
(取り扱い部品が限られていますが、ご了承ください。)
- ②販売店…………NIKE Hydration Bottleを取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談室……お電話でお申し込みください。

●お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。  
お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。  
なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

**サーモスお客様相談室**  
**TEL. 0256-92-6696**

■受付時間：月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)  
(9:00～12:00、13:00～17:00)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地  
サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

©2011 NIKE All Rights Reserved.

©THERMOS 2011