

## 取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる  
危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

<b>△ 警告</b>	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を 示しています。	<b>△ 注意</b>	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を 示しています。
-------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

### ■ 図記号について

<b>⊙ 禁止</b>	してはいけない内容を 表しています。	<b>① 必ず 行う</b>	必ずお守りいただく 内容を表しています。
-------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

### 安全上の注意

#### △ 警告

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したり ⊙ 禁止  
しないでください。また、いたずらには十分に注意  
してください。  
\*やけどやけがの原因になります。
- 揚げ物調理をする際、フタをしないうでください。 ⊙ 禁止  
\*油温が上がり、発火し、火災の原因になります。

#### △ 注意

- 本製品はサーモス製フライパン(炒め鍋)以外には ⊙ 禁止  
使用しないでください。  
\*けがなどの原因になります。
- フタのガラスは耐熱ガラスではありません。次の  
点を必ずお守りください。
  - 火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、 ⊙ 禁止  
急激に冷却したりしないでください。  
\*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく  
飛散してけがの原因になります。
  - 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えたり、ガラス ⊙ 禁止  
に傷を付けたりしないでください。  
\*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく  
飛散してけがの原因になります。
  - フライパンなどに片掛け(ずらして使用)はしない ⊙ 禁止  
でください。  
\*部分加熱や直火があたることにより、破損して破片が鋭利  
なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因に  
なります。
  - お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属タワシ・ ⊙ 禁止  
クレンザーなどは使用しないでください。  
\*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または  
細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
- 電子レンジ・オープンに入れしないでください。 ⊙ 禁止  
\*ガラスが破損してけがの原因になります。また変形の原因に  
なります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。 ⊙ 禁止  
\*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、  
またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- ハンドルは必ず固定されるまで引き上げてご使用 ⊙ 禁止  
ください。加熱調理中や調理直後はハンドル以外に  
触れないでください。  
\*やけどの原因になります。またハンドルも熱くなることが  
ありますので注意してください。

- 立てて置く場合は不安定な場所に置かないでくだ ⊙ 禁止  
さい。  
\*落下や転倒してけがの原因になります。またガラスが破損  
する原因になります。

### 使用上のお願い

- フタの上で材料を刻んだりしないでください。  
\*塗装の傷やはがれ、破損の原因になります。
- 立てて置いた場合、フタに付いた水滴がたれて周囲をぬら  
すことがありますので、注意してください。
- 端部の鋭利な部分に注意して使用してください。
- 塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて  
体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。

### お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。 ① 必ず  
行う
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させて ① 必ず  
ください。 行う
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 ⊙ 禁止
- ひび割れや欠け、ふくれなど異常が発生した場合は ⊙ 禁止  
使用しないでください。  
\*やけどやけがの原因になります。
- 熱湯や水、食品などへ長時間浸け置きしないでくだ ⊙ 禁止  
さい。  
\*変形・変色の原因になります。
- 漂白剤を使用しないでください。 ⊙ 禁止  
\*さびや塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じ  
たときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談  
室までお問い合わせください。

### ■ お問い合わせ

#### サーモスお客様相談室

**0570-066966**

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

#### サーモス株式会社 お客様相談室

#### 個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

#### よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。