

サーモス 保冷ランチバッグ

# 取扱説明書

このたびはサーモス・保冷ランチバッグをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

THERMOS

品番：RDU用

家庭用

## 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告

死亡、または重傷を負う恐がある内容を示しています。

⚠ 注意

軽傷、または物的損害を負う恐がある内容を示しています。

■図記号について

🚫 禁止

してはいけない内容を表しています。

⚠ 必ずおこなう

必ずお守りいただく内容を表しています。

## 安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。

\*けがの原因になります。

🚫 禁止

⚠ 注意

保冷ランチバッグの用途以外の目的に使用しないでください。

\*けがなどの原因になります。

🚫 禁止

火気に近づけないでください。

\*やけどの原因になります。

🚫 禁止

保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。

\*腐敗の原因になります。

🚫 禁止

本製品に入れた食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。

\*腐敗の原因になります。

⚠ 必ずおこなう

本製品に入れた食品は長時間保存しないでください。

\*腐敗の原因になります。

🚫 禁止

水や氷を直接入れないでください。

\*漏れてものを汚す原因になります。

🚫 禁止

バッグはクッション性のある素材で衝撃をやわらげる効果がありますが、割れやすいものを持ち運ぶ際は十分注意してください。

\*不注意や乱暴な取り扱いにより、中身が破損する原因になります。

⚠ 必ずおこなう

使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますので注意してください。

\*周囲やフロントポケットの収納物を濡らす原因になります。特に携帯電話などの電子機器は入れないでください。

⚠ 必ずおこなう

車内や直射日光の当たる場所など高温になるところに長時間放置しないでください。

\*保冷性能が低下し、腐敗の原因になります。

🚫 禁止

## 使用上のお願い

ドライアイスは入れないでください。

\*過冷却により生地が破損する原因になります。

鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。

\*生地やファスナーが破損する原因になります。

バッグ内に水分がたまると、縫い目から染み出てくることがありますので、注意してください。

ファスナーはゆっくり動かしてください。

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

## お手入れ方法

お手入れの際は水または30度以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分乾燥させてください。部分的な汚れは、中性洗剤を含ませて絞った布で拭き取ってください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

TEL. 0256-92-6696

■受付時間：月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)  
(9:00～12:00, 13:00～17:00)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

ホームページアドレス <http://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

0414

©THERMOS 2012